

Motores trifásicos / Motores-freio trifásicos para ambientes potencialmente explosivos

Edição


07/2003





Instruções de Operação 11216654 / PT





SEW-EURODRIVE













Índice

















| 1 | Nota | s importantes | 5 |
|---|-------|---|----|
| 2 | Infor | mações de segurança | 6 |
| 3 | Estri | utura do motor | 7 |
| • | 3.1 | Estrutura geral de motores trifásicos | |
| | 3.2 | Chapa sinalética, denominação de tipo | |
| | 0 | | |
| 4 | | ılação | |
| | 4.1 | Antes de começar | |
| | 4.2 | Trabalho preliminar | |
| | 4.3 | Instalação do motor | |
| | 4.4 | Tolerâncias nos trabalhos de montagem | |
| | 4.5 | Instalação eléctrica | |
| | 4.6 | Indicações de cablagem | |
| | 4.7 | Motores e motores-freio na categoria 2G | |
| | 4.8 | Motores da categoria 2D | |
| | 4.9 | Motores e motores-freio na categoria 3G | |
| | 4.10 | Motores e motores-freio na categoria 3D | |
| | 4.11 | Motores e motores-freio na categoria 3GD | |
| | 4.12 | Servo-motores assíncronos da categoria 3D | |
| | 4.13 | Condições ambientais durante o funcionamento | 38 |
| 5 | Mod | os de operação e valores limite | 39 |
| | 5.1 | Modos de operação admissíveis | |
| | 5.2 | Operação de conversores de frequência de motores | |
| | | das categorias 3G, 3D e 3GD | 40 |
| | 5.3 | Atribuição de motores assíncronos a conversor de frequência MOVITRAC® 31C | 43 |
| | 5.4 | Atribuição de motores assíncronos a controladores vectoriais MOVIDRIVE® | 44 |
| | 5.5 | Motores assíncronos: Curvas características de limitação térmica | |
| | 5.6 | Servo-motores assíncronos: Valores limite para corrente e binário | |
| | 5.7 | Servo-motores assíncronos: Curvas características de limitação térmica | |
| | 5.8 | Servo-motores assíncronos: Atribuição de controlador vectorial | 49 |
| | 5.9 | Arrancadores suaves | |
| 6 | Colo | cação em funcionamento | 54 |
| | 6.1 | Ajuste necessário dos parâmetros do conversor de frequência | 55 |
| | 6.2 | Modificação da direcção bloqueada em motores com anti-retorno | |
| | 6.3 | Aquecimento anti-condensação para motores da categoria II3D | |
| 7 | Anoi | malias no redutor | |
| | 7.1 | Problemas do motor | |
| | 7.2 | Problemas do freio | |
| | 7.3 | Anomalias na operação com conversores de frequência | 60 |
| 8 | Insp | ecção / Manutenção | |
| | 8.1 | Períodos de inspecção e manutenção | |
| | 8.2 | Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio | 63 |
| | 8.3 | Trabalho de inspecção e manutenção do motor | 65 |
| | 8.4 | Inspecção e manutenção do freio BC | 67 |









| 9 | Dado | os técnicos | 76 |
|----|-------|---|----|
| | 9.1 | Trabalho efectuado, entreferro, binário de frenagem BMG05-8, BC, Bd | 76 |
| | 9.2 | Trabalho efectuado, entreferro, binários de frenagem BM15 - 62. | |
| | 9.3 | Trabalho efectuado permitido pelo freio | 78 |
| | 9.4 | Correntes de operação | 81 |
| | 9.5 | Cargas radiais máximas permitidas | 85 |
| | 9.6 | Tipos de rolamentos de esferas permitidos | |
| 10 | Decla | aração de conformidade | 88 |
| | 10.1 | Motores e freios da categoria 2G, séries eDT, eDV | 8 |
| | | Motores da categoria 2D, séries eDT, eDV | |
| | | Motores e motores freio da categoria 3D séries CT e CV | |
| | 10.4 | Motores e motores freio da categoria 3G e 3D, séries DT e DV | 91 |
| 11 | Índic | • | 92 |



1 Notas importantes

Informações de segurança e de advertência

Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!



Perigo eléctrico.

Possíveis consequências: Ferimentos graves ou morte.



Perigo eminente.

Possíveis consequências: Ferimentos graves ou morte.



Situação perigosa.

Possíveis consequências: Ferimentos ligeiros.



Situação crítica.

Possíveis consequências: Danificação no accionamento ou no ambiente.



Conselhos e informações úteis.



Notas importantes sobre a protecção contra explosão



Para um funcionamento perfeito e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção as informações deste manual. Por isso, leia primeiro atentamente as instruções de operação antes de iniciar os trabalhos no accionamento!

As instruções de operação contêm informações importantes relativas à assistência técnica e, por isso, devem ser guardadas na proximidade da unidade.

Reciclagem

Este produto é constituído por:



- Ferro
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- · Componentes electrónicos

Por favor recicle as peças de acordo com as normas em vigor.



2 Informações de segurança

As seguintes informações de segurança referem-se à aplicação de motores.

Quando utilizar os **moto-redutores** tenha ainda em atenção as informações de segurança relativas aos redutores contidas nas respectivas instruções de operação.

Por favor, tenha também em atenção as notas suplementares de segurança em cada um dos capítulos destas instruções de operação.



Misturas de gases explosivos ou concentrações de poeiras associadas a peças quentes, condutoras de tensão e móveis de máquinas eléctricas podem causar mortes ou ferimentos graves.

Montagem, ligação, colocação em funcionamento, manutenção e reparação só podem ser executadas por técnicos qualificados e de acordo com

- · estas instruções,
- os sinais de aviso e informação no motor / moto-redutores,
- todos os outros documentos do projecto, instruções de colocação em funcionamento e esquemas de ligações associados ao accionamento,
- os regulamentos e as exigências específicos para o sistema e
- os regulamentos nacionais/regionais em vigor (protecção contra explosão/segurança/prevenção de acidentes)

Utilização correcta

Estes motores/moto-redutores destinam-se à utilização industrial. Estão em conformidade com as normas e os regulamentos em vigor:¹

- EN 50014
- EN 50018 para protecção do tipo "d"
- EN 50019 para protecção do tipo "e"
- EN50021 para protecção do tipo "n"
- EN50281-1-1 para "Protecção contra poeiras explosivas"

e cumprem as exigências da Directiva 94/9/UE.

Os dados técnicos e a informação sobre as condições permitidas estão indicadas na chapa sinalética e nestas instruções de operação.

É fundamental que todas as indicações sejam respeitadas!

Transporte / Armazenamento

No acto da entrega, inspeccione o material para verificar se existem danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informe imediatamente o transportador. Pode ser necessário excluir a colocação em funcionamento.

Aperte bem os olhais de suspensão aparafusados. Estão preparados para suportar somente o peso do motor redutor/redutor; não coloque qualquer carga adicional.

As cavilhas com olhal instaladas correspondem a DIN 580. As cargas e os regulamentos indicados devem ser cumpridos. Se o motor redutor tiver dois olhais de suspensão ou cavilhas com olhal, ambos devem ser utilizados para o transporte. Neste caso, o ângulo de tracção não deve exceder os 45° conforme DIN 580.

Se necessário, use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado. Antes da colocação em funcionamento, retire todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.

¹ Devem ser utilizados de acordo com os dados na documentação técnica da SEW-EURODRIVE e de acordo com os dados na chapa sinalética.



Instruções de Operação – Motores trifásicos / Motores-freio trifásicos para ambientes potencialmente explosivos




3 Estrutura do motor



A seguinte figura representa a estrutura geral dos motores. Foi concebida somente como auxiliar de atribuição relativamente às listas de peças. É possível haver desvios em função do tamanho do motor e da versão.

3.1 Estrutura geral de motores trifásicos



| [1] | Rotor, completo | [31] | Chaveta | [107] | Deflector de óleo | [131] | Retentor |
|------|--|-------|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| [2] | Freio | [32] | Freio | [111] | Junta | [132] | Tampa da caixa de terminais |
| [3] | Chaveta | [35] | Guarda ventilador | [112] | Parte inferior cx. terminais | [134] | Bujão |
| [7] | Flange do motor do lado A | [36] | Ventilador | [113] | Parafuso de cabeça cilíndrica | [135] | Retentor |
| [9] | Bujão | [37] | Anel em V | [115] | Bloco de terminais | | |
| [10] | Freio | [41] | Anel equalizador | [116] | Laço terminal | | |
| [11] | Rolamento de esferas | [42] | Flange do motor do lado B | [117] | Parafuso de cabeça sextavada | | |
| [12] | Freio | [44] | Rolamento de esferas | [118] | Anilha de retenção | | |
| [13] | Parafuso de cabeça sextavada (tirante) | [100] | Porca sextavada | [119] | Parafuso de cabeça cilíndrica | | |
| [16] | Estator, completo | [101] | Anilha de retenção | [123] | Parafuso de cabeça sextavada | | |
| [20] | Anel Nilos | [103] | Perno | [129] | Bujão | | |
| [22] | Parafuso de cabeça sextavada | [106] | Retentor do óleo | [130] | Retentor | | |



3.2 Chapa sinalética, denominação de tipo

Chapa sinalética da categoria 2 motores

Exemplo: Categoria 2G





Fig. 1: Chapa sinalética categoria 2G


51947AXX

Denominação de tipo

Exemplo: Motores (freio) trifásicos categoria 2G



Exemplo: Número de fabrico





Chapa sinalética categoria 3 motores: Tipo DR, DT, DV

Exemplo: Categoria 3G





Fig. 2: Chapa sinalética


51953AXX

Denominação de tipo

Exemplo: Motor (freio) trifásico categoria 3G



Exemplo: Número de fabrico





Chapa sinalética categoria 3 motores Tipo CT, CV

Exemplo: Categoria 3D





Fig. 3: Chapa sinalética


52008AXX

Denominação de tipo

Exemplo: Servo-motor assincrono (freio) trifásico categoria II3D



Exemplo: Número de fabrico





4 Instalação



Durante a instalação, é fundamental agir de acordo com as instruções de segurança contidas no capítulo 2!

4.1 Antes de começar

O accionamento só pode ser instalado se

- as indicações na chapa sinalética do accionamento coincidirem com a área potencialmente explosiva no local (grupo do equipamento, categoria, zona, classe de temperatura),
- as indicações na chapa sinalética coincidirem com a tensão de alimentação,
- o accionamento n\u00e3o estiver danificado (nenhum dano resultante do transporte ou armazenamento),

4.2 Trabalho preliminar


As extremidades dos veios do motor devem estar completamente limpas de agentes anticorrosivos, sujidades e outras substâncias semelhantes (use um solvente disponível comercialmente). Não permita que o solvente entre em contacto com os rolamentos ou com os retentores - isso pode causar danos no material!

Armazenamento prolongado de motores

- Tenha em consideração que após um período de armazenamento superior a um ano há uma redução da vida útil da massa lubrificante nos rolamentos de esferas.
- Verifique se o motor absorveu humidade durante o período prolongado de armazenamento. Para isso, é necessário medir a resistência do isolamento (tensão de medição 500 V).



A resistência do isolamento (\rightarrow gráfico abaixo) varia muito com a temperatura! Se a resistência do isolamento não for adequada, o motor deverá ser seco.






Secagem do motor

Aquecer o motor

- · com ar quente ou
- usando um transformador de isolamento
 - Ligar os enrolamentos em série (→ figura seguinte)
 - Tensão alternada auxiliar máx. de 10 % da tensão nominal com máx. 20 % da corrente nominal



01730APT

Terminar o processo de secagem quando a resistência de isolamento exceder o valor mínimo.

Verifique a caixa de terminais para ver se

- · o interior está limpo e seco,
- os componentes de ligação e fixação não apresentam sinais de corrosão,
- · as juntas de vedação estão em bom estado,
- os bucins de cabos estão perfeitos, caso contrário limpe ou substitua.

4.3 Instalação do motor



O motor ou o moto-redutor só pode ser montado ou instalado na forma especificada sobre uma estrutura de suporte plana, rígida a torções e que não esteja sujeita a choques.

Alinhe cuidadosamente o motor e a máquina, de forma a evitar qualquer esforço nos veios de saída (cumpra os esforços permitidos para as cargas radial e axial!)

Não martele nem percute sobre as extremidades do veio.

Use uma cobertura apropriada para proteger os modelos verticais da introdução de objectos estranhos ou líquidos! (chapéu de protecção C).

Assegure-se da desobstrução da entrada de ar de arrefecimento e não deixe entrar novamente ar evacuado aquecido de outros dispositivos.

Equilibre posteriormente as peças a montar no veio com meia chaveta (os veios do motor estão equilibrados com meia chaveta).

Todos os furos de drenagem de condensação estão fechados com tampas plásticas e só devem ser abertos quando necessário; não são permitidos furos de drenagem de condensação abertos, sob pena de não se garantir o tipo de protecção.

Se utilizar polias de correia, use apenas correias que não adquiram electricidade estática.

Em motores freio com desbloqueador manual, aperte a alavanca manual (desbloqueador manual com retorno automático) ou o parafuso sem cabeça (desbloqueador manual com retenção).

Tolerâncias nos trabalhos de montagem



Instalação em áreas húmidas ou ao ar livre Se possível, coloque a caixa de terminais de forma que as entradas dos cabos fiquem orientadas para baixo.

Revista os bucins de cabos e os tampões com vedante e aperte bem - depois aplique nova camada de vedante.

Vede correctamente as entradas dos cabos.

Limpe completamente as superfícies de vedação da caixa de terminais e da respectiva tampa antes de a tornar a montar; cole as juntas numa das faces. Substitua as juntas fragilizadas!

Se necessário, aplique uma nova camada de produto anticorrosivo.

Verifique o tipo de protecção.

4.4 Tolerâncias nos trabalhos de montagem

| Extremidade do veio | Flange |
|---|--|
| Tolerância de diâmetros de acordo com DIN 748 ISO k6 para Ø ≤ 50 mm ISO m6 para Ø > 50 mm Furo de centragem de acordo com DIN 332, forma DR | Tolerância de ressaltos de centragem de acordo com DIN 42948 • ISO j6 para Ø ≤ 230 mm • ISO h6 para Ø > 230 mm |

4.5 Instalação eléctrica



Na instalação observe imprescindivelmente as indicações de segurança no capítulo 2!

Tenha em atenção as determinações adicionais Para além das determinações gerais de instalação em vigor para equipamentos eléctricos de baixa tensão (p.ex. na Alemanha DIN VDE 0100, DIN VDE 0105) é também necessário agir em conformidade com as determinações especiais para as instalações eléctricas em atmosferas potencialmente explosivas (decreto da segurança operacional na Alemanha; EN 60 079-14; EN 50 281-1-2 e determinações específicas de sistemas).

Use esquemas de ligações O motor só pode ser ligado de acordo com o esquema de ligações fornecido juntamente com o motor. **Não ligue nem coloque o motor em funcionamento no caso de faltar o esquema de ligações.** Pode obter o esquema de ligações em vigor, gratuitamente, solicitando-o à SEW-EURODRIVE.



Para ligar o motor e o freio, utilize contactores da categoria de consumo AC-3 de acordo com EN 60947-4-1.





Entradas do cabo

As caixas de ligação estão equipadas com furos roscados métricos segundo EN 50262. Na entrega, todos os furos são providas de tampas certificadas ATEX.

De modo a estabelecer uma **entrada de cabo correcta**, as tampas devem ser substituídas por **bucins de cabos com alívio de tensão e com certificação ATEX**. Seleccione os bucins de cabos de acordo com o diâmetro externo do cabo usado.

Todas **as entradas de cabos não necessárias têm de ser** fechadas, depois de concluída a instalação, com uma tampa com certificado ATEX. (→ Cumprimento do tipo de protecção).

4.6 Indicações de cablagem

Protecção dos sistemas de controlo do freio contra interferências A fim de proteger os controladores do freio contra interferências, os cabos dos freios devem ser passados separadamente dos cabos de energia comutada.

Os cabos de energia comutada são especialmente:

- Cabos de saída de conversores de frequência, servo-controladores, conversores electrónicos de potência, arrancadores suaves e dispositivos de frenagem
- Cabos de alimentação para resistências de frenagem, etc.

Protecção dos dispositivos de protecção dos motores contra interferências A fim de proteger os dispositivos de protecção de motores SEW-EURODRIVE (sensores de temperatura TF, termostatos de enrolamentos TH) contra interferências:

- Passe separadamente os cabos blindados de alimentação e os condutores de potência comutada na mesma conduta.
- Não passe os cabos de alimentação não blindados e os condutores de potência comutada na mesma conduta.



4.7 Motores e motores-freio na categoria 2G

Informação geral

Os motores da SEW-EURODRIVE à prova de explosão das séries eDT e eDV destinam-se à utilização na zona 1 e correspondem às normas de construção do grupo de aparelhos II, categoria 2G. O tipo de protecção determinante é "e" de acordo com EN 50 019.

Freios na protecção anti-deflagrante do tipo "d"

Em complemento, a SEW-EURODRIVE oferece freios do tipo de protecção "d" de acordo com EN 50 018 para uso em ambientes potencialmente explosivos. A protecção anti-deflagrante estende-se unicamente à cavidade do freio nos motores-freio. O próprio motor e os compartimentos das ligações para o freio têm protecção do tipo "e".

Caixas de terminais

As caixas de terminais têm protecção do tipo "e".

Símbolo "X"

Se o símbolo "X" aparecer a seguir ao número de certificado da declaração de conformidade ou ao certificado de UE de controlo de teste, isso indica que o certificado contém condições especiais para o funcionamento seguro dos motores.

Classes de temperatura

Os motores estão autorizados para as classes de temperatura T3 e/ou T4. A classe de temperatura do motor encontra-se na chapa sinalética, na declaração de conformidade ou no certificado UE de controlo de teste fornecido com o motor.

Bucins de cabos

Para a entrada de cabos, utilize exclusivamente bucins de cabos com certificação ATEX e com tipo de protecção no mínimo IP54.

Protecção contra elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis

O tipo de protecção de segurança aumentada requer que o motor seja desligado antes de atingir a temperatura de superfície máxima permitida.

A desconexão pode efectuar-se através de disjuntor de protecção do motor ou de sensor de temperatura de coeficiente positivo. O tipo de desconexão dependente do tipo vem na declaração EU de controlo.

Protecção exclusiva com disjuntor de protecção do motor

Na instalação com disjuntor de protecção do motor segundo EN 60 947 deve ter atenção ao seguinte:

- Tendo em conta a relação de corrente de arranque I_A/I_N indicada na chapa sinalética, o tempo de resposta da proteção do motor deve ser inferior ao tempo t_E do motor.
- O disjuntor de protecção do motor deve actuar imediatamente quando existir falha numa fase.
- O disjuntor de protecção do motor terá de ser aprovado por um organismo autorizado e receberá um correspondente número de inspecção.
- O disjuntor de protecção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na chapa sinalética ou no certificado EU de controlo de modelos.



Protecção exclusiva com sensor de temperatura de coeficiente positivo Na instalação com sensor de temperatura de coeficiente positivo e aparelho de activação segundo EN 60947, deve ter atenção ao seguinte:

O aparelho de activação de coeficiente positivo segundo EN 60947 para motores e freios controlados e protegidos exclusivamente de forma térmica com sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF), tem de ser aprovado por um organismo autorizado e receberá um correspondente número de inspecção. Quando o aparelho de activação de coeficiente positivo reagir, todos os pólos do motor devem ser desligados da rede.


Protecção com disjuntor de protecção do motor e com sensor adicional de temperatura de coeficiente positivo. As condições referidas para a protecção exclusiva com disjuntores de protecção do motor também se aplicam nesta situação. A protecção através do sensor de temperatura de coeficiente positivo apresenta apenas uma medida de protecção suplementar que é irrelevante na certificação para as condições de atmosferas potencialmente explosivas.



É exigida a prova de eficácia dos equipamentos de protecção instalados antes da colocação em funcionamento.



Nos motores com uma placa de terminais com pernos ranhurados [1] conforme directiva 94/9/UE (\rightarrow seguinte figura), pode utilizar somente terminais de cabos [3] segundo DIN 46 295 para efeitos da ligação do motor. Os terminais de cabos [3] são fixos com porcas de pressão com anilha de retenção integrada [2].



06342AXX

Alternativamente pode também usar um condutor rígido de secção circular para a ligação, cujo diâmetro deve corresponder à largura da ranhura do perno de ligação (\rightarrow tabela seguinte).

| Tamanho do motor | Terminal | Largura da ranhura do perno de ligação [mm] | Binário de aperto da porca de pressão [Nm] | |
|------------------|----------|---|--|--|
| eDT 71 C, D | | | | |
| eDT 80 K, N | | | | |
| eDT 90 S, L | KB0 | 2.5 | 3.0 | |
| eDT 100 LS, L | | | | |
| eDV 100 M, L | | | | |
| eDV 112 M | KB02 | 3.1 | 4.5 | |
| eDV 132 S | NB02 | 3.1 | 4.5 | |
| eDV 132 M, ML | KB3 | 4.3 | 6.5 | |
| eDV 160 M | KB3 | 4.5 | 0.0 | |
| eDV 160 L | I/D4 | 6.3 | 12.0 | |
| eDV 180 M, L | KB4 | 0.3 | 12.0 | |

Ligação do motor



É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações em vigor! Se este documento não existir, não ligar ou colocar o motor em funcionamento.

Pode pedir os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (\rightarrow capítulo "Código do tipo, chapa sinalética"):



| Série | Número de pólos | Esquema de ligações correspondente (designação/número) |
|------------------|-----------------|--|
| eDT e eDV | 4, 6, 8 | DT13 / 08 798_6 |
| eDT e eDV | 8/4 | DT33 / 08 799_6 |
| eDT com freio BC | 4 | AT101 / 09 861_4 |
| eDT com freio Bd | 4 | A95 / 08 840_9 |

Motores e motores-freio na categoria 2G



Verificação dos secções transversais Verificar as secções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nas normas de instalações em vigor e nas condições do local de instalação.

Verificação das ligações dos enrolamentos Verificar as ligações dos enrolamentos na caixa de terminais e apertar se necessário (→ ter em atenção binário de aperto ver página 17).

Sensor de temperatura Sensor de temperatura TF (DIN 44082), caso exista como única protecção ou protecção suplementar:

- ligar em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e pelo esquema de ligações anexo, usando um condutor passado separadamente dos cabos de alimentação
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.

Ligação do freio

O freio à prova de explosão BC (Bd) (EExd) é desbloqueado electricamente. A frenagem é mecanicamente exercida depois da tensão de alimentação ter sido desligada.

Inspecção das aberturas de ignição Inspeccione as aberturas de ignição do freio à prova de pressão antes da ligação, visto que constituem um elemento muito importante na protecção contra as explosões. As aberturas de ignição não devem ser pintadas nem tapadas.

Verificar secções transversais

As secções transversais dos condutores de ligação entre a alimentação, o freio e o rectificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir o bom funcionamento do freio (→ Capítulo "Dados Técnicos", secção "Correntes de serviço").

Ligação do freio

O rectificador do freio SEW-EURODRIVE é instalado e ligado, em conformidade com os esquemas de ligação, dentro do quadro eléctrico, afastado de ambientes potencialmente explosivos. Ligue os condutores de ligação entre o rectificador e a caixa de terminais do freio separada no motor.

Sensor de temperatura Sensor de temperatura TF (DIN 44082):

- ligar, em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e com o esquema de ligações anexo usando um cabo passado separadamente dos cabos de alimentação.
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.





4.8 Motores da categoria 2D

Informação geral

Os motores da SEW-EURODRIVE à prova de explosão provocada por poeiras das séries eDT e eDV são indicados para a utilização na zona 21 e correspondem às prescrições da construção do grupo de aparelhos II, categoria 2D de acordo com EN 50 014 e EN 50 281-1-1.

Caixas de terminais

As caixas de terminais têm protecção do tipo IP65.

Símbolo "X"

Se o símbolo "X" aparecer a seguir ao número de certificado da declaração de conformidade ou ao certificado UE de controlo de teste, isso indica que o certificado contém condições especiais para o funcionamento seguro dos motores.

Temperaturas de superfície

A temperatura máxima de superfície é de 120 °C.

Bucins de cabos

Para a entrada de cabos, utilize exclusivamente bucins de cabos com certificação ATEX e com índice de protecção no mínimo IP65.

Protecção contra elevadas temperaturas de superfície inadmissível A protecção contra explosões é assegurada pelo facto do motor ser desligado antes de atingir a temperatura de superfície máxima permitida.

A desconexão é feita através de disjuntor de protecção do motor e de sensor de temperatura de coeficiente positivo.

Características e ajustes do disjuntor de protecção do motor Na instalação do disjuntor de protecção do motor segundo EN 60 947 deve ter atenção ao seguinte:

- O disjuntor de protecção do motor deve actuar imediatamente quando existir falha numa fase.
- O disjuntor de protecção do motor terá de ser aprovado por um organismo autorizado e receberá um correspondente número de inspecção.
- O disjuntor de protecção do motor deve ser ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na chapa sinalética.


Características do aparelho de activação do sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF). Na instalação do aparelho de activação do sensor de temperatura de coeficiente positivo segundo EN 60947, deve ter em atenção que podem ser utilizados somente aparelhos que sejam aprovados por um organismo autorizado e com um correspondente número de inspecção.



É exigida a prova de eficácia dos equipamentos de protecção instalados antes da colocação em funcionamento.



Em motores com uma placa de terminais com pernos ranhurados [1] segundo ATEX100a (→ seguinte figura) pode usar, para a ligação do motor, apenas terminais de cabos [3] segundo DIN 46 295. Os terminais de cabos [3] são fixos com porcas de pressão com anilha de retenção integrada [2].



06342AXX

Alternativamente pode também usar um condutor rígido de secção circular para a ligação, cujo diâmetro deve corresponder à largura da ranhura do perno de ligação (\rightarrow tabela seguinte).

| Tamanho do motor | Terminal | Largura da ranhura do perno de ligação [mm] | Binário de aperto da porca de pressão [Nm] | |
|------------------|----------|---|--|--|
| eDT 71 C, D | | | | |
| eDT 80 K, N | | | | |
| eDT 90 S, L | KB0 | 2.5 | 3.0 | |
| eDT 100 LS, L | | | | |
| eDV 100 M, L | | | | |
| eDV 112 M | KB02 | 3.1 | 4.5 | |
| eDV 132 S | NB02 | 3.1 | 4.5 | |
| eDV 132 M, ML | KB3 | 4.3 | 6.5 | |
| eDV 160 M | KB3 | | | |
| eDV 160 L | KB4 | 6.3 | 12.0 | |
| eDV 180 M, L | 17.04 | 0.3 | 12.0 | |





É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações em vigor! Se este documento não existir, não ligar ou colocar o motor em funcionamento.

Pode pedir os seguintes esquemas de ligações à SEW-EURODRIVE, indicando a referência do motor (→ capítulo "Código do tipo, chapa sinalética"):



| Série | Número de pólos | Esquema de ligações correspondente (designação/número) |
|-----------|-----------------|--|
| eDT e eDV | 4 | DT13 / 08 798_6 |

Verificar secções transversais

Verificar as secções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nas normas de instalações em vigor e nas condições do local de instalação.

Verificar ligações dos enrolamentos

Verifique as ligações dos enrolamentos na caixa de terminais e aperte-as se necessário (→ binário de aperto de acordo com este capítulo).

Sensor de temperatura Sensor de temperatura TF (DIN 44082):

- ligar, em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e com o esquema de ligações anexo, usando um cabo passado separadamente dos cabos de alimentação.
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar

Verificar tampa da caixa de terminais

Quando fechar a tampa da caixa de terminais:

- certifique-se que as juntas à superfície se encontram livres de poeiras
- · verifique se a vedação está em boas condições e substitua-a caso seja necessário



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.





4.9 Motores e motores-freio na categoria 3G

Informação geral

Os motores SEW-EURODRIVE para ambientes explosivos das séries DT e DV com índice de protecção EExnA para utilização na zona 2 estão em conformidade com as prescrições da construção do grupo de aparelhos II, categoria 3G de acordo com as normas EN 50 014 e EN 50 021.

Índice de protecção IP54

Os motores SEW-EURODRIVE na categoria 3G são fornecidos pelo menos com o índice de protecção IP54 de acordo com EN 60 034.

Classe de temperatura

Os motores são concebidos para a classe de temperatura T3.

Bucins de cabos

Para a entrada de cabos, utilize exclusivamente bucins de cabos com certificação ATEX com índice de protecção mínima de IP54.

Protecção contra elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis

O tipo de protecção "sem faíscas" permite um funcionamento seguro em condições de serviço normais. Em caso de sobrecarga, o motor tem de ser desligado de forma segura para evitar elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis.

A desconexão pode efectuar-se através de disjuntor de protecção do motor ou de sensor de temperatura de coeficiente positivo. Os tipos de serviço admitidos e dependentes da protecção do motor podem ser consultados no capítulo "Modos de operação". Os motores-freio e motores de pólos comutáveis da categoria 3G são equipados pela SEW-EURODRIVE de fábrica com sensores de temperatura de coeficiente positivo (TF).

Protecção exclusiva com disjuntor de protecção do motor

Na instalação com disjuntor de protecção do motor segundo EN 60 947 deve ter atenção ao seguinte:

- O disjuntor de protecção do motor deve actuar imediatamente quando existir falha numa fase.
- O disjuntor de protecção do motor deve estar ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na chapa sinalética.
- Motores de pólos comutáveis devem ser protegidos com disjuntores de protecção inter-bloqueados, um por cada número de pólos.

Protecção exclusiva com sensor de temperatura de coeficiente positivo Na instalação com sensor de temperatura de coeficiente positivo deve garantir que a avaliação do sensor ocorre através de um aparelho autorizado para o efeito e, consequentemente, observe a directiva 94/9/UE. Quando a avaliação reagir, todos os pólos do motor devem ser desligados da rede.



É exigida a prova de eficácia dos equipamentos de protecção instalados antes da colocação em funcionamento.







É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações em vigor! Se este documento não existir, não ligar ou colocar o motor em funcionamento.

Os seguintes esquemas de ligações podem ser obtidos através da SEW-EURODRIVE especificando a referência do motor (\rightarrow Capítulo "Designação do tipo, chapa sinalética"):



| Série | Número de pólos | Ligação | Esquema de ligações correspondente (designação/número) |
|--------|--|------------------|--|
| | 2, 4, 6, 8 | Δ / \perp | DT13 / 08 798_6 |
| | 4/2, 8/4 | △/人人 | DT33 / 08 799_6 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | 人/人 | DT43 / 08 828_7 |
| DT, DV | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | $\Delta I \perp$ | DT45 / 08 829_7 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | ↓ / △ | DT48 / 08 767_3 |
| | 4/2, 8/4 | △/人人 | DT53 / 08 739_1 |
| DR | 4 | △/人 | DT14 / 08 857 0003 |

Verificar secções transversais


Verificar as secções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nas normas de instalações em vigor e nas condições do local de instalação.


Verificar ligações dos enrolamentos

Verifique as ligações dos enrolamentos na caixa de terminais e aperte-as se necessário.

Ligação do motor

Em motores de tamanho 63 os cabos de alimentação devem ser fixos na régua de terminais de mola em conformidade com o esquema de ligações. Ligue a terra de protecção ao respectivo terminal, de forma a que o terminal do cabo e a carcaça fiquem separados por uma anilha:










Fig. 4: Ligação Y / ligação △/ ligação do condutor de protecção

51961AXX



Pequenos acessórios de ligação Em motores de tamanho 71 a 132S, retire todos os pequenos acessórios de ligação da bolsa fornecida e instale-os (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Perno de ligação [5] Porca sextavada superior

2] Anilha de retenção [6] Anilha

[3] Anilha terminal [7] Ligação externa

[4] Terminal do motor [8] Porca sextavada inferior

Disponha os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e aperte-as firmemente (considerar binário de aperto \rightarrow tabela seguinte):

| Diâmetro do perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada [Nm] |
|------------------------------|---|
| M4 | 1.2 |
| M5 | 2 |
| M4 | 3 |
| M8 | 6 |
| M10 | 10 |

Sensor de temperatura Sensor de temperatura TF (DIN 44082):

- ligar, em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e com o esquema de ligações incluindo, usando um condutor passado separadamente dos cabos de alimentação.
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.



Ligação do freio

O freio BMG/BM é desbloqueado electricamente. A frenagem é mecanicamente exercida depois da tensão ter sido desligada.

Observar os valores máximos para o trabalho realizado É fundamental respeitar os valores máximos para o trabalho realizado (→ Capítulo "Dados Técnicos"). O projectista da instalação é responsável por assegurar o respectivo dimensionamento com base nos regulamentos de elaboração de projecto da SEW-EURODRIVE e nos dados da frenagem que constam de "Engenharia dos Accionamentos - Implementação Prática", vol. 4



Caso contrário, não é possível garantir a protecção contra explosão do freio.

Verificar a função do freio

Verifique se o freio funciona correctamente antes da colocação em funcionamento, de modo a assegurar que os ferodos do freio não roçam, o que poderia provocar um sobreaquecimento inadmissível.

Verificar secções transversais

As secções transversais dos condutores de ligação entre a alimentação, o freio e o rectificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir o bom funcionamento do freio (→ Capítulo "Dados Técnicos", secção "Correntes de serviço").

Ligar o rectificador do freio

Dependendo da versão e função, o rectificador do freio SEW-EURODRIVE ou o sistema de controlo do freio é instalado e ligado no quadro eléctrico, afastado de ambientes potencialmente explosivos e em conformidade com os esquemas de ligação. Ligue os condutores entre o rectificador no quadro eléctrico e o freio no motor.

Funcionamento a elevadas temperaturas ambiente Se a chapa snalética indicar que os motores podem ser operados até uma temperatura ambiente > 50 °C (normal: 40 °C), deve ter sempre em atenção que os cabos e entradas de cabo utilizados são adequados a temperaturas \geq 90 °C.



4.10 Motores e motores-freio na categoria 3D

Informação geral

Os motores da SEW-EURODRIVE à prova de explosão e poeiras das séries eDT e eDV para utilização na zona 22 correspondem às prescrições da construção do grupo de aparelhos II, categoria 2D de acordo com EN 50 014 e EN 50 281-1-1.

Índice de protecção

Os motores SEW-EURODRIVE da categoria II3D são fornecidos pelo menos com o índice de protecção IP54 de acordo com EN 60 034.

Temperatura da superfície

A temperatura máxima de superfície é de 120 °C máx. (classificação térmica B) ou 140 °C (classificação térmica F).

Bucins de cabos

Para a entrada de cabos, utilize exclusivamente bucins de cabos com certificação ATEX com índice de protecção mínima de IP54.

Protecção contra elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis Os motores à prova de explosões e poeiras da categoria 3 permitem um funcionamento seguro em condições normais de funcionamento. Em caso de sobrecarga, o motor tem de ser desligado de forma segura para evitar elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis.

A desconexão pode efectuar-se através de disjuntor de protecção do motor ou de sensor de temperatura de coeficiente positivo. Os tipos de serviço admitidos e dependentes da protecção do motor podem ser consultados no capítulo "Modos de operação". Os motores-freio e motores de pólos comutáveis da categoria 3G são equipados pela SEW-EURODRIVE de fábrica com sensores de temperatura de coeficiente positivo (TF).

Protecção exclusiva com disjuntor de protecção do motor

Na instalação com disjuntor de protecção do motor segundo EN 60 947 deve ter atenção ao seguinte:

- O disjuntor de protecção do motor deve actuar imediatamente quando existir falha numa fase.
- O disjuntor de protecção do motor deve estar ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na chapa sinalética.
- Motores de pólos comutáveis devem ser protegidos com disjuntores de protecção inter-bloqueados, um por cada número de pólos.

Protecção exclusiva com sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF) Na instalação com sensor de temperatura de coeficiente positivo deve garantir que a avaliação do sensor ocorre através de um aparelho autorizado para o efeito e, consequentemente, observe a directiva 94/9/UE. Quando a avaliação reagir, todos os pólos do motor devem ser desligados da rede.



É exigida a prova de eficácia dos equipamentos de protecção instalados antes da colocação em funcionamento.







É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações em vigor! Se este documento não existir, não ligar ou colocar o motor em funcionamento.

Os seguintes esquemas de ligações podem ser obtidos através da SEW-EURODRIVE especificando a referência do motor (\rightarrow Capítulo "Designação do tipo, chapa sinalética"):



| Série | Número de pólos | Ligação | Esquema de ligações correspondente (designação/número) |
|--------|--|---------|--|
| | 2, 4, 6, 8 | △/人 | DT13 / 08 798_6 |
| | 4/2, 8/4 | △/人人 | DT33 / 08 799_6 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | 人/人 | DT43 / 08 828_7 |
| DT, DV | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | △/人 | DT45 / 08 829_7 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | 人/ △ | DT48 / 08 767_3 |
| | 4/2, 8/4 | △/人人 | DT53 / 08 739_1 |
| DR | 4 | △/人 | DT14 / 08 857 0003 |

Verificar secções transversais


Verificar as secções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nas normas de instalações em vigor e nas condições do local de instalação.


Verificar ligações dos enrolamentos


Verifique as ligações dos enrolamentos na caixa de terminais e aperte-as se necessário.

Ligação do motor

Em motores de tamanho 63, os cabos de alimentação devem ser fixos na régua de terminais de mola em conformidade com o esquema de ligações. Ligue a terra de protecção ao respectivo terminal, de forma a que o terminal do cabo e a carcaça fiquem separados por uma anilha:








51961AXX

Fig. 5: Ligação Y / ligação △/ ligação do condutor de protecção

Em motores de tamanho 71 a 132S, retire as peças de ligação da bolsa fornecida e instale-as (\rightarrow figura seguinte):



Pequenos acessórios de ligação Em motores de tamanho 71 a 132S, retire todos os pequenos acessórios de ligação da bolsa fornecida e instale-os (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Perno de ligação [5] Porca sextavada superior

[2] Anilha de retenção [6] Anilha

[3] Anilha terminal [7] Ligação externa

[4] Terminal do motor [8] Porca sextavada inferior

Disponha os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e aperte-os firmemente (considerar binário de aperto \rightarrow tabela seguinte):

| Diâmetro do perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada [Nm] |
|------------------------------|---|
| M4 | 1.2 |
| M5 | 2 |
| M4 | 3 |
| M8 | 6 |
| M10 | 10 |

Sensor de temperatura Sensor de temperatura TF (DIN 44082):

- ligar, em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e com o esquema de ligações incluindo, usando um condutor passado separadamente dos cabos de alimentação.
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.



Ligação do freio

O freio BMG/BM é desbloqueado electricamente. A frenagem é mecanicamente exercida depois da tensão ter sido desligada.

Observar os valores máximos para o trabalho realizado É fundamental respeitar os valores máximos para o trabalho realizado (→ Capítulo "Dados Técnicos"). O projectista da instalação é responsável por assegurar o respectivo dimensionamento com base nos regulamentos de elaboração de projecto da SEW-EURODRIVE e nos dados da frenagem que constam de "Engenharia dos Accionamentos - Implementação Práctica", vol. 4



Caso contrário, não é possível garantir a protecção contra explosão do freio.

Verificar a função do freio

Verifique se o freio funciona correctamente antes da colocação em funcionamento, de modo a assegurar que os ferodos do freio não roçam, o que poderia provocar um sobreaquecimento inadmissível.

Verificar secções transversais

As secções transversais dos condutores de ligação entre a alimentação, o freio e o rectificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir o bom funcionamento do freio (→ Capítulo "Dados Técnicos", secção "Correntes de serviço").

Ligar o rectificador de freio

O rectificador do freio SEW-EURODRIVE ou o controlador do freio pode encontrar-se, em função da versão e da função,

- na caixa de terminais no motor
- no quadro eléctrico fora do ambiente potencialmente explosivo.

Em qualquer caso, os cabos de ligação entre a alimentação, o rectificador e o freio devem ser ligados em conformidade com o esquema de ligações.

Funcionamento a elevadas temperaturas ambiente Se a chapa sinalética indicar que os motores podem ser operados até uma temperatura ambiente > 50 °C (normal: 40 °C), deve ter sempre em atenção que os cabos e entradas de cabo utilizados são adequados a temperaturas \geq 90 °C.





4.11 Motores e motores-freio na categoria 3GD

Informação geral

Estes motores da SEW-EURODRIVE à prova de explosão das séries DR, DT e DV são adequados às zonas 2 e 22. Correspondem às prescrições da construção do grupo de aparelhos II, categoria 3G e 3D de acordo com EN 50 021 e com EN 50 281-1-1.

Índice de protecção

Os motores SEW-EURODRIVE da categoria II3GD são fornecidos pelo menos com o índice de protecção IP54 de acordo com EN 60 034.

Classe de temperatura / temperatura de superfície

Os motores têm a classe de temperatura de T3 ou uma temperatura de superfície máx. de 120 °C (classificação térmica B) ou 140 °C (classificação térmica F).

Bucins de cabos

Para a entrada de cabos, utilize exclusivamente bucins de cabos com certificação ATEX com índice de protecção mínima de IP54.

Protecção contra elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis

Os motores à prova de explosão na versão II3GD permitem um funcionamento seguro em condições normais de funcionamento. Em caso de sobrecarga, o motor tem de ser desligado de forma segura para evitar elevadas temperaturas inadmissíveis.

A desconexão pode efectuar-se através de disjuntor de protecção do motor ou de sensor de temperatura de coeficiente positivo. Os tipos de serviço admitidos e dependentes da protecção do motor podem ser consultados no capítulo "Modos de operação". Os motores-freio e motores de pólos comutáveis da categoria 3GD são equipados pela SEW-EURODRIVE de fábrica com sensores de temperatura de coeficiente positivo (TF).

Protecção exclusiva com disjuntor de protecção do motor

Na instalação com disjuntor de protecção do motor segundo EN 60 947 deve ter atenção ao seguinte:

- O disjuntor de protecção do motor deve actuar imediatamente quando existir falha numa fase.
- O disjuntor de protecção do motor deve estar ajustado à corrente nominal do motor conforme indicado na chapa sinalética.
- Motores de pólos comutáveis devem ser protegidos com disjuntores de protecção inter-bloqueados, um por cada número de pólos.

Protecção exclusiva com sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF) Na instalação com sensor de temperatura de coeficiente positivo deve garantir que a avaliação do sensor ocorre através de um aparelho autorizado para o efeito e, consequentemente, observe a directiva 94/9/UE. Quando a avaliação reagir, todos os pólos do motor devem ser desligados da rede.







É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações em vigor! Se este documento não existir, não ligar ou colocar o motor em funcionamento.

Os seguintes esquemas de ligações podem ser obtidos através da SEW-EURODRIVE especificando a referência do motor (\rightarrow Capítulo "Designação do tipo, chapa sinalética"):



| Série | Número de pólos | Ligação | Esquema de ligações correspondente (designação/número) |
|--------|--|---------|--|
| DT, DV | 2, 4, 6, 8 | △/人 | DT13 / 08 798_6 |
| | 4/2, 8/4 | △/人人 | DT33 / 08 799_6 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | 人/人 | DT43 / 08 828_7 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | △/人 | DT45 / 08 829_7 |
| | todos motores de pólos comut. c/ enrolam. separados | 人/△ | DT48 / 08 767_3 |
| | 4/2, 8/4 | △/人人 | DT53 / 08 739_1 |
| DR | 4 | △/人 | DT14 / 08 857 0003 |

Verificar secções transversais


Verificar as secções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nas normas de instalações em vigor e nas condições do local de instalação.


Verificar ligações dos enrolamentos


Verifique as ligações dos enrolamentos na caixa de terminais e aperte-as se necessário.

Ligação do motor

Em motores de tamanho 63 os cabos de alimentação devem ser fixos na régua de terminais de mola em conformidade com o esquema de ligações. Ligue a terra de protecção ao respectivo terminal, de forma a que o terminal do cabo e a carcaça fiquem separados por uma anilha:









51961AXX

Fig. 6: Ligação Y / ligação △/ ligação do condutor de protecção



Pequenos acessórios de ligação Em motores de tamanho 71 a 132S, retire todos os pequenos acessórios de ligação da bolsa fornecida e instale-as (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Perno de ligação [5] Porca sextavada superior

2] Anilha de retenção [6] Anilha

[3] Anilha terminal [7] Ligação externa

[4] Terminal do motor [8] Porca sextavada inferior

Disponha os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e aperte-os firmemente (considerar binário de aperto \rightarrow tabela seguinte):

| Diâmetro do perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada [Nm] |
|------------------------------|---|
| M4 | 1.2 |
| M5 | 2 |
| M4 | 3 |
| M8 | 6 |
| M10 | 10 |

Sensor de temperatura Sensor de temperatura TF (DIN 44082):

- ligar, em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e com o esquema de ligações incluindo, usando um condutor passado separadamente dos cabos de alimentação.
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.



Ligção do freio

O freio BMG/BM é desbloqueado electricamente. A frenagem é mecanicamente exercida depois da tensão ter sido desligada.

Observar os valores máximos para o trabalho realizado



Na utilização como aparelho da categoria II3G para aplicar na zona 2 é permitido menos trabalho efectuado por processo de frenagem, do que na utilização como aparelho da categoria II3D para aplicar na zona 22 (→ Capítulo "Dados Técnicos"). É fundamental respeitar os valores máximos para o trabalho efectuado.



Caso contrário, não é possível garantir a protecção contra explosão do freio.

Verificar a função do freio

Verifique se o freio funciona correctamente antes da colocação em funcionamento, de modo a assegurar que os ferodos do freio não roçam, o que poderia provocar a um sobreaquecimento inadmissível.

Verificar secções transversais

As secções transversais dos condutores de ligação entre a alimentação, o freio e o rectificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir o bom funcionamento do freio (→ Capítulo "Dados Técnicos", secção "Correntes de serviço").

Ligar o rectificador do freio

Dependendo da versão e função, o rectificador do freio SEW-EURODRIVE ou o sistema de controlo do freio é instalado e ligado no quadro eléctrico, afastado de ambientes potencialmente explosivos e em conformidade com os esquemas de ligação. Ligue os condutores entre o rectificador no quadro eléctrico e o freio no motor.

Funcionamento a elevadas temperaturas ambiente

Se a chapa sinalética indicar que os motores podem ser operados até uma temperatura ambiente > 50 °C (normal: 40 °C), deve ter sempre em atenção que os cabos e entradas de cabo utilizados são adequados a temperaturas \geq 90 °C.



4.12 Servo-motores assíncronos da categoria 3D

Informação geral Os motores SEW-EURODRIVE à prova de explosão das séries CT / CV são adequados

à zona 22. Correspondem às prescrições da construção do grupo de aparelhos II, cate-

goria 3D de acordo com EN 50 014 e com EN 50 281-1-1.

Índice de protecção Os motores SEW-EURODRIVE da categoria II3D são fornecidos pelo menos com o

índice de protecção IP54 de acordo com EN 60 034.

Temperatura de superfície

A temperatura máxima de superfície é de 120° C ou 140 °C.

Bucins de cabos Para a entrada de cabos, utilize exclusivamente bucins de cabos com certificação

ATEX com índice de protecção mínima de IP54.

Classes de rotação

De acordo com a tabela "Dados Técnicos dos motores CT/CV..../II3D" os motores têm

as classes da rotação 1200 mín⁻¹, 1700 mín⁻¹, 2100 mín⁻¹ e 3000 mín⁻¹.

Curva característica de limitação térmica do binário As curvas características térmicas apresentadas no capítulo 5.7 têm de ser imprescindivelmente respeitadas, ou seja, o ponto operacional efectivo tem de se encontrar sempre abaixo da curva característica. Para realizar processos dinâmicos, a curva caracteristica pode ser excedida por um certo período de tempo, tendo em consideração o binário máximo especificado.

Rotações máximas permitidas As rotações máximas apresentadas no capítulo 5.6 têm de ser imprescindivelmente

cumpridas. Não é permitido exceder os valores apresentados.

Elevadas temperaturas de superfície inadmissíveis Os motores à prova de explosão na versão II3D permitem um funcionamento seguro em condições normais de funcionamento. Em caso de sobrecarga, o motor tem de ser desligado de forma segura para evitar elevadas temperaturas inadmissíveis.

Protecção contra sobreaquecimento Para evitar exceder a temperatura máxima permitida, os servo-motores assíncronos à prova de explosão CT/CV vêm normalmente equipados com um sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF). Na instalação do sensor de temperatura de coeficiente positivo deve garantir que a avaliação do sensor ocorre através de um aparelho autorizado para o efeito e, consequentemente, observe a directiva 94/9/UE. Quando a avaliação reagir, todos os pólos do motor devem ser desligados da rede.







É fundamental agir de acordo com o esquema de ligações em vigor! Se este documento não existir, não ligar ou colocar o motor em funcionamento.

Os seguintes esquemas de ligações podem ser obtidos através da SEW-EURODRIVE especificando a referência do motor (\rightarrow Capítulo "Designação do tipo, chapa sinalética"):



| Série | Número de pólos | Ligação | Esquema de ligações correspondente (designação/número) |
|--------|-----------------|---------------------|--|
| CT, CV | 4 | △ / ↓ | DT13 / 08 798_6 |

Verificar secções transversais


Verificar as secções transversais dos cabos com base na corrente nominal do motor, nas normas de instalações em vigor e nas condições do local de instalação.


Verificar ligações dos enrolamentos

Verifique as ligações dos enrolamentos na caixa de terminais e aperte-as se necessário.



Pequenos acessórios de ligação Em motores de tamanho 71 a 132S, retire todos os pequenos acessórios de ligação da bolsa fornecida e instale-os (→ figura seguinte):





01960BXX 03131AXX

[1] Perno de ligação [5] Porca sextavada superior

[2] Anilha de retenção [6] Anilha

[3] Anilha terminal [7] Ligação externa

[4] Terminal do motor [8] Porca sextavada inferior

Disponha os cabos e as ligações de acordo com o esquema de ligações e aperte-os firmemente (considerar binário de aperto \rightarrow tabela seguinte):

| Diâmetro do perno de ligação | Binário de aperto da porca sextavada [Nm] |
|------------------------------|---|
| M4 | 1.2 |
| M5 | 2 |
| M4 | 3 |
| M8 | 6 |
| M10 | 10 |

Sensor de temperatura

Sensor de temperatura TF (DIN 44082):

- ligar, em conformidade com as prescrições do fabricante do dispositivo de activação e com o esquema de ligações incluindo, usando um condutor passado separadamente dos cabos de alimentação.
- tensão < 2,5 V_{CC} a aplicar



Comprovar a eficácia do controlo antes da colocação em funcionamento.





Ligação do freio

O freio BMG/BM é desbloqueado electricamente. A frenagem é mecanicamente exercida depois da tensão ter sido desligada.

Observar os valores máximos para o trabalho realizado É fundamental respeitar os valores máximos para o trabalho realizado (→ Capítulo "Dados Técnicos"). O projectista da instalação é responsável por assegurar o respectivo dimensionamento com base nos regulamentos de elaboração de projecto da SEW-EURODRIVE e nos dados da frenagem que constam de "Engenharia dos Accionamentos - Implementação Prática", vol. 4



Caso contrário, não é possível garantir a protecção contra explosão do freio.

Verificar a função do freio

Verifique se o freio funciona correctamente antes da colocação em funcionamento, de modo a assegurar que os ferodos do freio não roçam, o que poderia provocar um sobreaquecimento inadmissível.

Verificar secções transversais

As secções transversais dos condutores de ligação entre a alimentação, o freio e o rectificador do freio devem ser suficientemente grandes para garantir o bom funcionamento do freio (→ Capítulo "Dados Técnicos", secção "Correntes de serviço").

Ligar o rectificador do freio

O rectificador do reio SEW-EURODRIVE ou o controlador do freio pode encontrar-se, em função da versão e da função,

- na caixa de terminais no motor
- · no quadro eléctrico fora do ambiente potencialmente explosivo

Em qualquer caso, os cabos de ligação entre a alimentação, o rectificador e o freio devem ser ligados em conformidade com o esquema de ligações.

Funcionamento a elevadas temperaturas ambiente Se a chapa sinalética indicar que os motores podem ser operados até uma temperatura ambiente > 50 °C (normal: 40 °C), deve ter sempre em atenção que os cabos e entradas de cabo utilizados são adequados a temperaturas \geq 90 °C.



4.13 Condições ambientais durante o funcionamento

Temperatura ambiente

Se a chapa sinalética não indicar nada em contrário, deve respeitar-se a gama de temperatura entre os -20 °C e os +40 °C: Motores adequados a temperaturas ambiente mais elevadas, têm indicações especiais na chapa sinalética.

Altura de montagem

Não se pode exceder a altura máxima de 1000 acima do nível do mar.

Radiação prejudicial

Os motores não podem ser sujeitos a qualquer radiação prejudicial. Se necessário consulte a SEW-EURODRIVE!

Gases, vapores e pós perigosos

Se usados em condições normais, os motores à prova de explosão são incapazes de incendiar gases, vapores ou pós explosivos. Mesmo assim não podem ser sujeitos a gases, vapores ou pós que possam ameaçar a segurança operacional, como por exemplo através de

- · corrosão
- destruição do accionamento de protecção
- destruição de materiais de vedação

etc.





5 Modos de operação e valores limite

5.1 Modos de operação admissíveis

| Tipo de motor e categoria do aparelho | Protecção contra elevadas temperaturas inadmissíveis exclusivamente através de | Modo de operação admissível |
|---------------------------------------|--|---|
| eDT/eDV II2G | Disjuntor de protecção do motor | S1, frequência de comutação < 40/h, sem arranque pesado¹ |
| eDTBC II2G | Com sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF) | S1 S4, frequência de arranque em vazio segundo dados do catálogo, frequência de arranque em carga tem de ser calculada arranque pesado 1 |
| eDT/eDV II2D | Disjuntor de protecção do motor e sensor de temperatura de coefi- ciente positivo (TF) | S1 arranque pesado |
| DT/DV II3G/II3D | Disjuntor de protecção do motor | S1, frequência de comutação < 40/h sem arranque pesado |
| DT/DV DTBM/DVBM II3G/II3D | Sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF) | S1 S4, frequência de arranque em vazio segundo dados do catálogo, frequência de arranque em carga tem de ser calculada arranque pesado Operação com conversores de frequência segundo indicações do capítulo 5 |

Segundo EN 50019 anexo A, verifica-se um arranque pesado quando um disjuntor de protecção do motor adequado e ajustado a condições de funcionamento normal, se desliga logo durante a fase de arranque. Isto acontece normalmente quando o tempo de arranque é 1,7vezes superior ao tempo t_E.



Operação de conversores de frequência de motores das categorias 3G, 3D e 3GD

5.2 Operação de conversores de frequência de motores das categorias 3G, 3D e 3GD

Utilização de motores da categoria II3GD

Se não houver nada especificado, deve considerar o seguinte:



- Utilização como aparelho da categoria II3G, aplicação na zona 2:
 Aplicam-se as mesmas condições e limitações dos motores da categoria II3G
- Utilização como aparelho da categoria II3D, aplicação na zona 22:
 Aplicam-se as mesmas condições e limitações dos motores da categoria II3D
- Utilização como aparelho da categoria II3GD, local de aplicação classificado na zona 2 e também zona 22:

Aplicam-se as respectivas condições e limitações rigorosas (ver indicações relativas a II3G e II3D)

Condições para um funcionamento seguro

Informação geral

O conversor de frequência deve ser instalado fora do ambiente potencialmente explosivo.

Combinação conversor de frequência/motor

- Para motores das categorias II/3G, é imprescindível respeitar as combinações conversor de frequência/motor apresentadas (ver EN 50021, 10.9.2 "Operação com conversor ou a partir de uma tensão não sinusoidal").
- Para motores da categoria II/3D, recomendam-se as combinações conversor de frequência/motor apresentadas. Se pretender que motores da categoria II3D sejam controlados por outro conversor de frequência (p.ex. MOVITRAC[®] 07), deve também respeitar as rotações/frequências máximas, bem como as curvas características de limitação térmica do binário. Além disso, recomenda-se a utilização de um conversor de potência adequada.

Tipo de enrolamentos Para a operação num conversor de frequência são admitidas duas versões de tensão.

- Tensão nominal do motor 230 V / 400 V, alimentação do conversor 230 V:
 Para o funcionamento numa frequência de base de 50 Hz, o motor deve ser ligado em triângulo; não é permitida uma frequência de base de 87 Hz.
- Tensão nominal do motor 230 V / 400 V, alimentação do conversor 400 V:
 Para o funcionamento numa frequência de base de 50 Hz, o motor deve ser ligado em estrela, numa frequência de base de 87 Hz o motor deve ser ligado em triângulo.
- Tensão nominal do motor 400 V / 690 V, alimentação do conversor 400 V:
 Funcionamento possível apenas a uma frequência de base de 50 Hz. O motor deve ser ligado em triângulo.

Devido ao aumento da carga térmica, apenas motores com enrolamentos com classe de temperatura F podem ser usados em operação com conversor de frequência.



Operação de conversores de frequência de motores das categorias 3G, 3D e 3GD



Classe de temperatura / temperatura máxima de superfície

- Os motores da categoria II3G possuem a classe de temperatura T3.
- A temperatura máxima de superfície dos motores II3D são 140 °C.
- Os motores na versão II3GD possuem a classe de temperatura T3 e a temperatura máxima de superfície são 140 °C.

Protecção contra sobreaquecimento

Para evitar exceder a temperatura máxima permitida, são permitidos para o funcionamento com conversor apenas motores equipados com um sensor de temperatura de coeficiente positivo (TF). Este deve ser avaliado num aparelho de activação de coeficiente positivo adequado. Não é permitida uma avaliação no conversor.

Tensão de alimentação do conversor de frequência A tensão de alimentação do conversor de frequência deve encontrar-se na gama indicada pelo fabricante. A tensão nominal do motor não pode ser excedida.

Uma vez que no funcionamento com conversor de frequência podem surgir sobretensões perigosas nos terminais de ligação do motor e estas sobretensões dependem directamente da tensão de entrada da rede, deve limitar-se a tensão de entrada da rede do conversor de frequência a 400V aquando operação com motores das versões II3G e II3GD. No funcionamento de motores das versões II3D, a tensão de entrada da rede do conversor de frequência é limitada a 500 V.

Medidas de compatibilidade electromagnética

Na utilização de motores na versão II3G e II3D são permitidos

- Módulos de compatibilidade electromagnética EF.. para conversores de frequência MOVITRAC[®] 31C
- Filtros de entrada NF...-... para controladores vectoriais MOVIDRIVE e MOVI-DRIVE[®] compact
- Aneis de ferrite HD... para conversores de frequência das séries MOVITRAC[®] 31C, e controladores vectoriais MOVIDRIVE[®] e MOVIDRIVE[®] compact

Binários máximos permitidos

No funcionamento com conversores, os binários especificados na sec. 5.5 (página 45) não podem ser excedidas em operação permanente dos motores. Os valores podem ser, por breves momentos, excedidos quando o ponto operacional efectivo se encontra abaixo da curva característica

Rotações/frequências máximas permitidas As rotações/frequências máximas expostas nas tabelas de atribuição das combinações conversor de frequência/motor (ver capítulo 5.3 página 43 e capítulo 5.4 página 44) devem ser imprescindivelmente cumpridas. Não é permitido exceder os valores apresentados.





Operação de conversores de frequência de motores das categorias 3G, 3D e 3GD

Grupo de accionamentos Como grupo de accionamentos designa-se a ligação de vários motores a uma saída de conversores de frequência.

Motores das séries DR/DT/DV na versão II3G para aplicar na zona 2, não podem geralmente ser accionados como grupos de accionamentos!

Para motores das séries DR/DT/DV na versão II3D para aplicar na zona 22, são aplicáveis as seguintes restrições:

- Os comprimentos de cabo indicados pelo fabricante de conversores não podem ser excedidos.
- Os motores de um grupo n\u00e3o podem ser diferentes em mais de dois n\u00edveis de pot\u00e8ncia

Limitações para operação em elevação

Na utilização de MOVITRAC[®] 31C e quando a "Função de elevação" está activada (parâmetro 710/712), não são permitidas as seguintes combinações conversor/motor:

- DT 71D4 ligação 人 + MC 31 C008
- DT 80K4 ligação △ + MC 31C008
- DT 71D4 ligação △ + MC 31C008





5.3 Atribuição de motores assíncronos a conversor de frequência MOVITRAC® 31C

Combinações obrigatórias de conversores de frequência para motores das categorias 3G

| | Liga | ação do motor人 | | Lig | ação do motor∆ | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| Tipo de motor | MOVITRAC [®] 31C Tipo | Configurações P320/P340 Limite de corrente [%] | Configu- ração P202 Frequência máxima [Hz] | MOVITRAC [®] 31C Tipo | Configurações P320/P340 Limite de corrente [%] | Configuração P202 Frequência máxima [Hz] |
| DR63 S4/II3G | _1 | - | - | _1 | - | - |
| DR63 S4/II3D | _2 | - | 70 | _2 | - | 120 |
| DR63 M4/II3G | _1 | - | - | _1 | - | - |
| DR63 M4/II3D | _2 | - | 70 | _2 | - | 120 |
| DR63 L4/II3G | _1 | - | - | _1 | - | - |
| DR63 L4/II3D | _2 | - | | _2 | - | 120 |
| DT 71 D4/II3G DT 71 D4/II3D | 008-503-4-00/ 005-503-4-00 | 55 85 | | 008-503-4-00/ 005-503-4-00 | 80 116 | 120 |
| DT 80 K4/II3G DT 80 K4/II3G | 008-503-4-00/ 005-503-4-00 | 65 98 | | 008-503-4-00 | 108 - | 120 - |
| DT 80 K4/II3G DT 80 N4/II3D | 008-503-4-00 | 80 | | 015-503-4-00 | 86 | |
| DT 90 S4/II3G DT 90 S4/II3D | 008-503-4-00 | 115 | | 015-503-4-00 | 125 | |
| DT 90 L4/II3G DT 90 L4/II3D | 015-503-4-00 | 105 | | 022-503-4-00 | 125 | |
| DV 100 M4/II3G DV 100 M4/II3D | 022-503-4-00 | 95 | | 030-503-4-00 | 121 | |
| DV 100 L4/II3G DV 100 L4/II3D | 022-503-4-00 | 119 | | 040-503-4-00 | 119 | |
| DV 112 M4/II3G DV 112 M4/II3D | 030-503-4-00 | 122 | | 075-503-4-00 | 96 | 120 |
| DV 132 S4/II3G DV 132 S4/II3D | 040-503-4-00 | 118 | 70 | 110-503-4-00 | 87 | |
| DV 132 M4/II3G DV 132 M4/II3D | 075-503-4-00 | 98 | | 110-503-4-00 | 114 | |
| DV 132 ML4/II3G DV 132 ML4/II3D | 110-503-4-00 | 83 | | 150-503-4-00 | 100 | |
| DV 160 M4/II3G DV 160 M4/II3D | 110-503-4-00 | 96 | | 220-503-4-00 | 87 | |
| DV 160 L4/II3G DV 160 L4/II3D | 150-503-4-00 | 122 | | 220-503-4-00 | 122 | |
| DV 180 M4/II3G DV 180 M4/II3D | 220-503-4-00 | 86 | | 370-503-4-00 | 94 | |
| DV 180 L4/II3G DV 180 L4/II3D | 220-503-4-00 | 100 | | 370-503-4-00 | 112 | 90 |
| DV 200 L4/II3G DV 200 L4/II3D | 300-503-4-00 | 95 | | 450-503-4-00 | 110 | |
| DV 225 S4/II3G DV 225 S4/II3D | 370-503-4-00 | 98 | | _1 | - | - |
| DV 225 M4/II3G DV 225 M4/II3D | 450-503-4-00 | 96 | | _1 | - | - |
| DV 250 M4/II3G DV 250 M4/II3D | _1 | - | - | _1 | - | - |
| DV 280 M4/II3G DV 280 M4/II3D | _1 | - | - | _1 | - | - |

¹ Nenhuma combinação, motor - MOVITRAC® 31C...-503-4-00 disponível



² Combinação do tipo de motor - MOVITRAC® 07 possível



5.4 Atribuição de motores assíncronos a controladores vectoriais MOVIDRIVE®

Combinações obrigatórias de controladores vectoriais para motores das categorias 3G

| | Ligação | do motor $igsep$ | Ligação do i | motor \triangle |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Tipo de motor | MOVIDRIVE® MCF40/41A ¹ MCV40/41A ² MDF60A ¹ MDV60A ² | Configurações P320/P340 rotações máximas de saída [mín ⁻¹] | MOVIDRIVE [®] MCF40/41A MCV40/41A MDF60A ¹ MDV60A ² | Configurações P320/P340 rotações máximas de saída [mín ⁻¹] |
| DR63 S4/II3G | _3 | - | _3 | - |
| DR63 S4/II3D | _4 | 2100 | _4 | 3500 |
| DR63 M4/II3G | _3 | - | _3 | - |
| DR63 M4/II3D | _4 | 2100 | _4 | 3500 |
| DR63 L4/II3G | _3 | - | _3 _4 | - |
| DR63 L4/II3D | _4 | 2100 | | 3500 |
| DT 71 D4/II3G | _3 | - | _3 | - |
| DT 71 D4/II3D | | 2100 | _3 | 3500 |
| DT 80 K4/II3G | _4 | - | _4 | - |
| DT 80 K4/II3G | _3 | 2100 | | 3500 |
| DT 80 K4/II3G | _4 | - | 4 | - |
| DT 80 N4/II3D DT 90 S4/II3G | | 2100 | | |
| DT 90 S4/II3D | 0015 | _ | 0015 | |
| DT 90 L4/II3G DT 90 L4/II3D | 0015 | | 0022 | |
| DV 100 M4/II3G DV 100 M4/II3D | 0022 | | 0040 | |
| DV 100 L4/II3G DV 100 L4/II3D | 0030 | | 0055 | |
| DV 112 M4/II3G DV 112 M4/II3D | 0040 | | 0075 | 3500 |
| DV 132 S4/II3G DV 132 S4/II3D | 0055 | - | 0110 | _ |
| DV 132 M4/II3G DV 132 M4/II3D | 0075 | - | 0110 | |
| DV 132 ML4/II3G DV 132 ML4/II3D | 0110 | 2100 | 0150 | |
| DV 160 M4/II3G DV 160 M4/II3D | 0110 | | 0220 | |
| DV 160 L4/II3G DV 160 L4/II3D | 0150 | | 0220 | - |
| DV 180 M4/II3G DV 180 M4/II3D | 0220 | | 370 | |
| DV 180 L4/II3G DV 180 L4/II3D | 0220 | | 370 | |
| DV 200 L4/II3G DV 200 L4/II3D | 370 | | 550 | 2500 |
| DV 225 S4/II3G DV 225 S4/II3D | 370 | | 550 | |
| DV 225 M4/II3G DV 225 M4/II3D | 450 | | 0750 | |
| DV 250 M4/II3G DV 250 M4/II3D | 550 | 2000 | 900 | 2000 |
| DV 280 M4/II3G DV 280 M4/II3D | 0750 | 2000 | 1320- | 2000 |

¹ modo de operação admitido para motores das categorias de aparelhos II3G e II3GD: VFC1..



² modos de operação admitidos para motores das categorias de aparelhos II3G e II3GD: VFC1...e VFC n.. control


³ nenhuma combinação, motor - MOVIDRIVE®... disponível

⁴ combinação do tipo de motor - MOVITRAC® 07 possível



5.5 Motores assíncronos: Curvas características de limitação térmica

Curvas característica de limitação térmica do binário Curva característica de limitação térmica do binário no caso de operação com conversor para motores trifásicos e motores-freio trifásicos de 4 pólos com frequência de base de 50 Hz (modo de operação S1, 100 % c.d.f.):




52010AXX

Curva característica de limitação térmica do binário no caso de operação com conversor para motores trifásicos e motores-freio trifásicos com frequência de base de 87 Hz:

1 = modo de operação S1, 100 % c.d.f. até tamanho 280

2 = modo de operação S1, 100 % c.d.f. até tamanho 225

3 = modo de operação S1, 100 % c.d.f. até tamanho 180



52011AXX





5.6 Servo-motores assíncronos: Valores limite para corrente e binário



Os valores indicados na tabela para a corrente, binário e rotação máxima nunca poderão ser excedidos durante o funcionamento.

Classe de rotação 1200 mín⁻¹

| Tipo de motor | M _N | M _{máx} | n _{máx} | I _N | I _{máx} |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [A] | [A] |
| CT80N4/II3D | 4 | 12 | | 1.8 | 3.9 |
| CT90L4/II3D | 9 | 27 | | 3.3 | 8.2 |
| CV100M4/II3D | 13 | 39 | | 4.2 | 11.0 |
| CV100L4/II3D | 22 | 66 | | 7.7 | 21.3 |
| CV132S4/II3D | 31 | 93 | 3500 | 9.7 | 25.6 |
| CV132M4/II3D | 43 | 129 | | 13.7 | 37.2 |
| CV132ML4/II3D | 52 | 156 | | 15.5 | 41.6 |
| CV160M4/II3D | 62 | 186 | | 19.8 | 52.6 |
| CV160L4/II3D | 81 | 243 | | 25.8 | 66.3 |
| CV180M4/II3D | 94 | 282 | | 30.8 | 73.7 |
| CV180L4/II3D | 106 | 318 | 318 2500 | | 75.1 |
| CV200L4/II3D | 170 | 510 | | 50.8 | 136.0 |

Classe de rotação 1700 mín⁻¹

| Tipo de motor | M _N | M _{máx} | n _{máx} | I _N | I _{máx} |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [A] | [A] |
| CT80N4/II3D | 4 | 12 | | 2.5 | 7.1 |
| CT90L4/II3D | 9 | 27 | | 4.5 | 11.9 |
| CV100M4/II3D | 13 | 39 | | 5.8 | 15.2 |
| CV100L4/II3D | 22 | 66 | | 11.8 | 33.0 |
| CV132S4/II3D | 31 | 93 | 3500 | 13.3 | 35.1 |
| CV132M4/II3D | 41 | 123 | | 18.3 | 49.2 |
| CV132ML4/II3D | 49 | 147 | | 21.5 | 56.1 |
| CV160M4/II3D | 60 | 180 | | 26.2 | 68.7 |
| CV160L4/II3D | 76 | 228 | | 33.6 | 84.3 |
| CV180M4/II3D | 89 | 267 | | 40.4 | 93.6 |
| CV180L4/II3D | 98 | 294 | 2500 | 44.3 | 100.7 |
| CV200L4/II3D | 162 | 486 | | 67.9 | 180.6 |



Classe de rotação 2100 mín⁻¹

| Tipo de motor | M _N | M _{máx} | n _{máx} | I _N | I _{máx} |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [A] | [A] |
| CT71D4/II3D | 2 | 6 | | 1.7 | 4.0 |
| CT80N4/II3D | 4 | 12 | | 3.1 | 6.8 |
| CT90L4/II3D | 9 | 27 | - | 5.7 | 14.3 |
| CV100M4/II3D | 13 | 39 | | 7.3 | 18.8 |
| CV100L4/II3D | 22 | 66 | 3500 | 12.8 | 35.0 |
| CV132S4/II3D | 31 | 93 | 3500 | 16.8 | 44.3 |
| CV132M4/II3D | 41 | 123 | | 22.9 | 61.7 |
| CV132ML4/II3D | 49 | 147 | | 25.5 | 67.1 |
| CV160M4/II3D | 60 | 180 | | 33.6 | 88.8 |
| CV160L4/II3D | 76 | 228 | | 41.3 | 102.5 |
| CV180M4/II3D | 89 | 267 | | 48.5 | 108.8 |
| CV180L4/II3D | 98 294 | | 2500 | 51.2 | 116.5 |
| CV200L4/II3D | 162 | 486 | | 78.0 | 203.0 |

Classe de rotação 3000 mín⁻¹

| Tipo de motor | M _N | M _{máx} | n _{máx} | I _N | I _{máx} |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [A] | [A] |
| CT71D4/II3D | 2 | 6 | | 1.7 | 4.0 |
| CT80N4/II3D | 4 | 12 | | 3.1 | 6.8 |
| CT90L4/II3D | 9 | 27 | | 5.7 | 14.3 |
| CV100M4/II3D | 13 | 39 | | 7.3 | 18.8 |
| CV100L4/II3D | 21 | 63 | 3500 | 12.8 | 35.0 |
| CV132S4/II3D | 31 | 93 | 3500 | 16.8 | 44.3 |
| CV132M4/II3D | 41 | 123 | | 22.9 | 61.7 |
| CV132ML4/II3D | 49 | 147 | | 25.5 | 67.1 |
| CV160M4/II3D | 60 | 180 | | 33.6 | 88.8 |
| CV160L4/II3D | 75 | 225 | | 41.3 | 102.5 |
| CV180M4/II3D | 85 | 255 | | 48.5 | 108.8 |
| CV180L4/II3D | 98 | 294 | 2500 | 51.2 | 116.5 |
| CV200L4/II3D | 149 | 447 | | 78.0 | 203.0 |



Servo-motores assíncronos: Curvas características de limitação térmica

5.7 Servo-motores assíncronos: Curvas características de limitação térmica

Considerar classe de rotação

Na elaboração do projecto tenha sempre em atenção as diferentes curvas características para a respectiva classe de rotação.

Modo de operação

As curvas características representam os binários permitidos na operação contínua S1. Em modos de operação divergentes deve determinar-se o efectivo ponto operacional




Fig. 7: curvas característica de limitação térmica do binário

51954AXX

- [1] Classe de rotação 1200 1/mín
- [2] Classe de rotação 1700 1/mín
- [3] Classe de rotação 2100 1/mín
- [4] Classe de rotação 3000 1/mín
- -- modo de operação S1, 100 % c.d.f. até ao tamanho 160
- modo de operação S1, 100 % c.d.f. até ao tamanho 200



5.8 Servo-motores assíncronos: Atribuição de controlador vectorial

Informação geral O co

O controlador vectorial deve ser instalado fora do ambiente potencialmente explosivo.

Controlador vectorial permitido

Obtém-se a mais elevada dinâmica e qualidade de regulação quando utiliza controladores vectoriais $MOVIDRIVE^{@}$. As "Combinações CT/CV.../II3D - $MOVIDRIVE^{@}$ " apresentadas na tabela devem ser respectadas.

Podem utilizar-se de controladores vectoriais de outro tipo. Assegure-se de que os dados de operação dos motores (ver sec. 5.6, página 46) não são excedidas.

Modos de operação permitidos do controlador vectorial MOVI-DRIVE® De forma a garantir uma resposta dinâmica deve colocar em funcionamento os controladores vectoriais $\mathsf{MOVIDRIVE}^{@}$ num modo de operação CFC. Os modos de operação VFC são também permitidos.

Tensão de alimentação do controlador vectorial

A tensão de alimentação dos controladores vectoriais não pode ficar abaixo do valor mínimo de 400 V.

A tensão de alimentação máxima permitida está limitada a 500 V. Caso contrário, podem estar presentes nos terminais de ligação do motor tensões perigosas devido ao faseamento provocado pelo controlador vectorial.

Medidas de compatibilidade electromagnética Para o controlador vectorial MOVIDRIVE® são permitidos os seguintes componentes:

Filtro de entrada NF...-...

Anel de ferrite HD...



A utilização dos filtros de entrada HF.. não é permitida! Na utilização de conversores de frequência de outro tipo é importante que o circuito de saída do conversor de frequência não reduza significativamente o nível de tensão da saída por forma a melhorar as características EMC.



Combinações CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®

Combinação recomendada A tabela representa as combinações motor / MOVIDRIVE® recomendadas em função da classe de rotação. Não devem ser executadas outras combinações, senão os motores podem facilmente ser sobrecarregados.



Os valores indicados na tabela para o binário máximo e rotação máxima nunca poderão ser excedidos durante o funcionamento!

Classe de rotação 1200 mín⁻¹

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | MOVIDRIVE® MCV40/41A/MDV60A | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0015 | 0022 | 0030 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 |
| CT80N4 / II3D | 4 | 12 | | M _{máx} n _{base} | 12.0 540 | | | | | | |
| CT90L4 / II3D | 9 | 27 | | M _{máx} n _{base} | 18.2 928 | 25.7 781 | | | | | |
| CV100M4 / II3D | 13 | 39 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | 29.0 883 | 37.0 781 | | | | |
| CV100L4 / II3D | 22 | 66 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | | 32.6 1062 | 45.3 947 | 60 813 | | |
| CV132S4 / II3D | 31 | 93 | | M _{máx} n _{base} | | | | | 64 992 | 84 915 | |
| CV132M4 / II3D | 43 | 129 | | M _{máx} n _{base} | | | | | | 82 1001 | 125 877 |

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 |
| CV132ML4 / II3D | 52 | 156 | | M _{máx} n _{base} | 126 922 | 156 819 | | | | | | |
| CV160M4 / II3D | 62 | 186 | 3500 | M _{máx} n _{base} | 125 986 | 169 909 | | | | | | |
| CV160L4 / II3D | 81 | 243 | | M _{máx} n _{base} | | 163 1043 | 240 954 | | | | | |
| CV180M4 / II3D | 94 | 282 | | M _{máx} n _{base} | | | 241 1050 | 282 986 | | | | |
| CV180L4 / II3D | 106 | 318 | 2500 | M _{máx} n _{base} | | | 231 1018 | 308 973 | | | | |
| CV200L4 / II3D | 170 | 510 | | M _{máx} n _{base} | | | | 326 1011 | 402 986 | 494 947 | 510 940 | |



Classe de rotação 1700 mín⁻¹

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | MOVIDRIVE® MCV40/41A/MDV60A | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0015 | 0022 | 0030 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | |
| CT80N4 / II3D | 4 | 12 | | M _{máx} n _{base} | 12.0 1150 | | | | | | | |
| CT90L4 / II3D | 9 | 27 | | M _{máx} n _{base} | 18.0 1400 | 23.1 1280 | | | | | | |
| CV100M4 / II3D | 13 | 39 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | 25.7 1402 | 36.0 1274 | | | | | |
| CV100L4 / II3D | 22 | 66 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | | 32.9 1510 | 44.2 1402 | 57 1274 | | | |
| CV132S4 / II3D | 31 | 93 | | M _{máx} n _{base} | | | | | 59 1470 | 91 1330 | | |
| CV132M4 / II3D | 41 | 123 | | M _{máx} n _{base} | | | | | | 89 1440 | 121 1330 | |

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | | MOV | /IDRIVE | ® MCV | /40/41A | /MDV | 60A | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 |
| CV132ML4 / II3D | 49 | 147 | | M _{máx} n _{base} | 83 1562 | 114 1485 | 147 1331 | | | | | |
| CV160M4 / II3D | 60 | 180 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | 120 1420 | 176 1310 | | | | | |
| CV160L4 / II3D | 76 | 228 | | M _{máx} n _{base} | | | 170 1470 | 226 1400 | | | | |
| CV180M4 / II3D | 89 | 267 | | M _{máx} n _{base} | | | 168 1550 | 226 1510 | 267 1460 | | | |
| CV180L4 / II3D | 98 | 294 | 2500 | M _{máx} n _{base} | | | | 217 1450 | 269 1420 | | | |
| CV200L4 / II3D | 162 | 486 | | M _{máx} n _{base} | | | | | | 353 1421 | 420 1395 | 486 1344 |



Classe de rotação 2100 mín⁻¹

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | | MOVID | RIVE® N | ICV40/4 | 1A/MC | V60A | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0015 | 0022 | 0030 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 |
| CT71D4 / II3D | 2 | 6 | | M _{máx} n _{base} | 6.0 1280 | | | | | | |
| CT80N4 / II3D | 4 | 12 | | M _{máx} n _{base} | 9.7 1754 | 12.0 1510 | | | | | |
| CT90L4 / II3D | 9 | 27 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | | 18.3 1843 | 25.5 1677 | | | |
| CV100M4 / II3D | 13 | 39 | | M _{máx} n _{base} | | | | 28.0 1760 | 38.1 1626 | | |
| CV100L4 / II3D | 21 | 63 | | M _{máx} n _{base} | | | | | 33.7 2003 | 44.0 1894 | 63 1645 |

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 |
| CV132S4 / II3D | 31 | 93 | | M _{máx} n _{base} | 72 1850 | 93 1722 | | | | | | |
| CV132M4 / II3D | 41 | 123 | | M _{máx} n _{base} | | 95 1850 | 123 1670 | | | | | |
| CV132ML4 / II3D | 49 | 147 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | | 139 1715 | | | | | |
| CV160M4 / II3D | 60 | 180 | | M _{máx} n _{base} | | | 138 1792 | 180 1690 | | | | |
| CV160L4 / II3D | 75 | 225 | | M _{máx} n _{base} | | | | 177 1882 | 218 1824 | | | |
| CV180M4 / II3D | 85 | 255 | | M _{máx} n _{base} | | | | | 218 1939 | 255 1894 | | |
| CV180L4 / II3D | 98 | 294 | 2500 | M _{máx} n _{base} | | | | | | 260 1824 | 294 1786 | |
| CV200L4 / II3D | 149 | 447 | | M _{máx} n _{base} | | | | | | | 329 1830 | 412 1792 |



Classe de rotação 3000 mín⁻¹

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | | MOVIDRIVE® MCV40/41A/MDV60A | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0015 | 0022 | 0030 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 |
| CT71D4 / II3D | 2 | 6 | | M _{máx} n _{base} | 6.0 2280 | | | | | | |
| CT80N4 / II3D | 4 | 12 | | M _{máx} n _{base} | | 9.7 2560 | 12.0 2350 | | | | |
| CT90L4 / II3D | 8 | 24 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | | 12.7 2790 | 18.0 2650 | 24.0 2490 | | |
| CV100M4 / II3D | 13 | 39 | | M _{máx} n _{base} | | | | | 26.5 2620 | 34.6 2490 | |
| CV100L4 / II3D | 18 | 54 | | M _{máx} n _{base} | | | | | | 31.8 2800 | 49 2600 |

| Tipo de | M _N | M _{máx} | n _{máx} | M _{máx} n _{base} | | MOV | /IDRIVE | [®] MCV | /40/41A | /MDV | 60A | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| motor | [Nm] | [Nm] | [min ⁻¹] | [Nm] [Hz] | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 |
| CV132S4 / II3D | 30 | 90 | | M _{máx} n _{base} | 51 2740 | 69 2650 | | | | | | |
| CV132M4 / II3D | 38 | 114 | | M _{máx} n _{base} | | 67 2750 | 99 2600 | 114 2450 | | | | |
| CV132ML4 / II3D | 44 | 132 | 3500 | M _{máx} n _{base} | | | 94 2765 | 124 2656 | 132 2547 | | | |
| CV160M4 / II3D | 54 | 162 | | M _{máx} n _{base} | | | 98 2630 | 131 2550 | 161 2470 | | | |
| CV160L4 / II3D | 72 | 216 | | M _{máx} n _{base} | | | | 124 2720 | 155 2680 | 192 2620 | 216 2545 | |
| CV180M4 / II3D | 79 | 237 | | M _{máx} n _{base} | | | | | 150 2790 | 191 2745 | 228 2700 | |
| CV180L4 / II3D | 94 | 282 | 2500 | M _{máx} n _{base} | | | | | | 182 2620 | 220 2580 | 276 2540 |
| CV200L4 / II3D | 123 | 369 | | M _{máx} n _{base} | | | | | | | | 293 2573 |

5.9 Arrancadores suaves

A utilização de um arrancador suave geralmente não é permitida.



6 Colocação em funcionamento



Durante a colocação em funcionamento, é fundamental agir de acordo com as informações de segurança da secção 2!

Antes de começar, certifique-se que

- o accionamento n\u00e3o est\u00e1 danificado nem bloqueado,
- as instruções estipuladas na secção "Trabalho preliminar" foram executadas após um período de armazenamento prolongado,
- · todas as ligações foram efectuadas correctamente,
- a direcção de rotação do motor/moto-redutor está correcta,
 - (rotação do motor no sentido horário: ligar U, V, W a L1, L2, L3)
- todas as tampas de protecção foram instaladas correctamente,
- todos os dispositivos de protecção do motor estão activos e regulados em função da corrente nominal do motor,
- no caso de sistemas de elevação, o desbloqueador manual do freio com retorno automático está a ser utilizado,
- não existem outras fontes de perigo presentes.

Durante a colocação em funcionamento, certifique-se que

- o motor está a trabalhar correctamente (sem sobrecarga, sem variações na velocidade, sem ruídos excessivos, etc.),
- o valor correcto do binário de frenagem é escolhido em função da aplicação pretendida (→ Secção "Dados técnicos").
- Se ocorrerem problemas (→ cap. "Operação e Assistência").



No caso de motores freio com desbloqueador manual com retorno automático, a alavanca manual deve ser removida depois da colocação em funcionamento. Existe um dispositivo de fixação para segurar a alavanca no exterior do motor.





6.1 Ajuste necessário dos parâmetros do conversor de frequência

Informação geral

Deve ter em atenção as respectivas instruções de operação para a colocação em funcionamento do conversor de frequência.

Utilize o software MOVITOOLS mais recente para a colocação em funcionamento. É fundamental que tenha em atenção que a limitação da rotação máxima após realizar cada comissionamento tem de ser novamente ajustada.

Adicionalmente deve ter em atenção os seguintes ajustes obrigatórios do conversor de frequência para o funcionamento dos motores trifásicos DT../DV.. das versões II3G, II3D e II3GD:

Ajuste da frequência máxima ou da rotação máxima

De acordo com as tabelas de atribuição para combinações do motor e do conversor de frequência, os parâmetros do conversor de frequência, os quais limitam a rotação máxima do motor, devem ser ajustados da seguinte forma.

- Utilização dos conversores de frequência MOVITRAC[®] 31C: Ajustar parâmetro 202 para valores limites, ver secção 5.3
- Utilização dos controladores vectoriais MOVIDRIVE® e MOVIDRIVE® compact:
 Ajustar parâmetros 302/312 para valores limites, ver secção 5.3

Ajuste da limitação de corrente

De acordo com as tabelas de atribuição para combinações do motor e do conversor de frequência, os parâmetros do conversor de frequência, os quais limitam a corrente máxima do motor, devem ser ajustados da seguinte forma.

- Utilização dos conversores de frequência da série MOVITRAC[®] 31C:
 Ajustar o parâmetro 320/340 para o valor indicado na tabela.
- Utilização dos controladores vectoriais MOVIDRIVE® e MOVIDRIVE® compact:
 Não é necessário nenhum ajuste!

Ajuste dos parâmetros "IxR" e "Boost"

O ajuste do parâmetro tem de ser efectuado tal como descrito a seguir. O motor não deve estar à temperatura de utilização mas sim à temperatura ambiente.

MOVITRAC®

 Utilização do conversor de frequência MOVITRAC[®] 31, parâmetro P328/348 ("medição do motor") colocar em "Sim". Habilitar brevemente o accionamento, os parâmetros "IxR" e "Boost" são determinados e memorizados. Em seguida coloque P328/348 em "Não".



Excepções:

• DT 71 D4 ligação 人+ MC 31C008

O parâmetro "IxR" é memorizado de forma permanente. Ajuste o parâmetro "Boost" de forma que não seja conduzida uma corrente maior do que 45 %.

• DT 80 K4 ligação 人+ MC 31C008

O parâmetro "IxR" é memorizado de forma permanente. Ajuste o parâmetro "Boost" de forma que não seja conduzida uma corrente maior do que 55 %.



Ajuste necessário dos parâmetros do conversor de frequência

MOVIDRIVE®

Utilização de controladores vectoriais MOVIDRIVE® e MOVIDRIVE® compact:
 Coloque o parâmetro P320/330 ("ajuste automático") em "Sim". Habilitar brevemente o accionamento, os parâmetros "IxR" e "Boost" são determinados e memorizados. Em seguida coloque parâmetro P320/330 em "Não".

Alteração manual "IxR" e "Boost"

No caso de uma modificação manual dos parâmetros "IxR" e "Boost" por razões técnicas da aplicação, verifique se o valor máximo da corrente da tabela "Atribuição motor e conversor de frequência, ajuste da limitação de corrente" não é excedido.



6.2 Modificação da direcção bloqueada em motores com anti-retorno




Fig. 8: Motor com bloqueio anti-retorno

50477AXX

- [1] Guarda ventilador
- 2] Ventilador
- [3] Parafuso de cabeça cilíndrica
- [4] Anel em V
- [5] Anel de feltro
- [6] Freio
- [7] Furo roscado
- [8] Carreto
- [9] Casquilho cónico [10] Anel equalizador

Dimensões "x" após instalação

| Motor | Dimensões "x" após instalação |
|---------------|-------------------------------|
| DT71/80 | 6.7 mm |
| DT90/DV100 | 9.0 mm |
| DV112/132S | 9.0 mm |
| DV132M - 160M | 11.0 mm |
| DV160L - 225 | 11.0 mm |









O motor não deve arrancar na direcção bloqueada (tenha em atenção a sequência das fases durante a ligação). Observe a direcção de rotação do veio de saída e o número de estágios quando montar o motor no redutor. Para teste, o anti-retorno pode ser accionado uma vez na direcção bloqueada com metade da tensão do motor.

- 1. Desligue a alimentação do motor, previna o seu arranque involuntário.
- 2. Remova o guarda ventilador [1] e o ventilador [2], retire os parafusos de cabeça cilíndrica [3]
- 3. Retire o anel em V [4] e a flange de vedação com anel de feltro [5] (recolha a massa lubrificante para reutilização)
- 4. Retire o freio [6] (não no caso de DT71/80), adicionalmente os anéis equalizadores no caso de DV132M-160M [10]
- 5. Remova completamente o carreto de arrasto [8] e o casquilho cónico [9] através dos furos roscados [7] rode 180° e pressione novamente para trás.
- 6. Reponha a massa lubrificante



- 8. Durante o processo de reinstalação (pouco antes do elemento de bloqueio encaixar no anel externo) rode devagar e de forma manual o veio do rotor na direcção de rotação. O elemento de bloqueio desliza mais facilmente no anel externo.
- 9. Fixe as peças restantes do anti-retorno seguindo os passos 4. a 2. por ordem inversa. Verifique a medida de instalação do anel em V (4).







Não active o aquecimento anti-condensação para motores da categoria II3D

- antes do motor ter sido desligado,
- · enquanto o motor estiver a funcionar.





7 Anomalias no redutor

7.1 Problemas do motor

| Problema | Causa possível | Solução | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| O motor não arranca | Cabo de alimentação partido | Verifique e restabeleça as ligações | | | | |
| | Freio não desbloqueia | → Secção "Problemas do freio" | | | | |
| | Fusível queimado | Substitua o fusível | | | | |
| | Protecção do motor actuada | Verifique se a protecção do motor está afinada correctamente, rectifique a avaria | | | | |
| | Protecção do motor não liga, falha no circuito de comando | Verifique o circuito de comando, rectifique a avaria | | | | |
| O motor não arranca ou arranca com dificuldade | Motor projectado para ligação em triân- gulo, mas ligado em estrela | Corrija a ligação | | | | |
| | Tensão ou frequência muito fora do valor nominal, pelo menos durante o arranque | Garanta condições estáveis na alimentação, verifique a secção dos cabos de alimentação | | | | |
| O motor não arranca quando ligado em estrela, mas sim em triângulo | O binário em arranque em estrela não é suficiente | Arranque directamente, se a corrente de arranque em tri- ângulo não for muito elevada, senão use um motor maior ou uma versão especial (contacte a SEW) | | | | |
| | Falha na comutação estrela-triângulo | Corrija a avaria | | | | |
| Direcção de rotação incor- recta | Motor ligado incorrectamente | Troque duas fases no caso de funcionamento em rede | | | | |
| O motor zumbe e consome muita corrente | Freio não desbloqueia | → Secção "Problemas do freio" | | | | |
| muita corrente | Enrolamento defeituoso O rotor roça | Envie o motor a uma oficina especializada para ser reparado | | | | |
| Os fusíveis queimados ou os | Curto-circuito nos condutores | Repare o curto-circuito | | | | |
| disjuntores desligam imedia- tamente | Curto-circuito no motor | Repare o erro numa oficina especializada | | | | |
| tamente | Terminais ligados incorrectamente | Corrija a ligação | | | | |
| | Falha de terra no motor | Repare o erro numa oficina especializada | | | | |
| Forte redução da velocidade do motor sob carga | Sobrecarga | Meça a potência, utilize um motor maior ou, se neces- sário, reduza a carga | | | | |
| | Queda de tensão | Aumente as secções rectas dos cabos de alimentação | | | | |
| O motor sobreaquece (meça a temperatura) | Sobrecarga | Meça a potência, utilize um motor maior ou, se neces- sário, reduza a carga | | | | |
| | Arrefecimento inadequado | Assegure um volume adequado de ar de arrefecimento e limpe as passagens do ar de arrefecimento, se neces- sário coloque ventilação forçada | | | | |
| | Temperatura ambiente demasiado elevada | Cumpra a gama de temperaturas admissíveis | | | | |
| | Motor ligado em triângulo e não em estrela como previsto | Corrija a ligação | | | | |
| | Perda de fase (falta de uma fase) | Elimine o mau contacto | | | | |
| | Fusível queimado | Determine a causa e corrija-a (ver acima), substitua o fusível | | | | |
| | A tensão de alimentação varia em mais de 5 % em relação à tensão nominal do motor. Uma tensão mais elevada é particularmente desfavorável para motores de baixa velocidade, pois sob tensão normal, a corrente absorvida em vazio atinge quase a intensidade normal. | Adaptar o motor à tensão de alimentação | | | | |
| | Tipo de funcionamento nominal excedido (S1 a S10, DIN 57530), p. ex., devido a uma frequência de arranque demasiado elevada | Adapte o motor às condições de operação efectivas; se necessário, consulte um técnico qualificado para determinar o tamanho correcto do motor | | | | |
| Ruído excessivo | Rolamentos deformados, sujos ou danificados | Realinhe o motor, inspeccione os rolamentos (→ Secção "Tipos de rolamentos aprovados"), e substitua-os se necessário | | | | |
| | Vibração de peças em rotação | Rectifique a causa da vibração, corrija o desequilíbrio | | | | |
| | Corpos estranhos nas passagens do ar de arrefecimento | Limpe as passagens do ar de arrefecimento | | | | |



7.2 Problemas do freio

| Problema | Causa possível | Solução | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Freio não desbloqueia | Tensão incorrecta no rectificador do freio | Aplique a tensão correcta | | | | |
| | Avaria do rectificador do freio | Substitua o rectificador do freio, verifique a resistência interna e o isolamento da bobina do freio, verifique os relés | | | | |
| | Entreferro máximo excedido devido ao desgaste do ferodo | Meça ou ajuste o entreferro | | | | |
| | Queda de tensão nos cabos de alimentação > 10 % | Garanta uma alimentação correcta; inspeccione a secção recta do cabo | | | | |
| | Arrefecimento insuficiente, sobreaquecimento | Substitua o rectificador do freio do tipo BG por um do tipo BGE | | | | |
| | Bobina do freio com falhas entre espiras ou curto-circuito com partes condutoras | Substitua o freio completo e o rectificador (oficina especializada), verifique os relés | | | | |
| O motor não trava | Entreferro incorrecto | Meça ou ajuste o entreferro | | | | |
| | Desgaste completo do ferodo do freio | Substitua o disco do freio completo | | | | |
| | Binário de frenagem incorrecto | Altere o binário de frenagem (→ Secção "Dados técnicos"). • por alteração do tipo e do número de molas | | | | |
| | Só para BM(G): o entreferro é tão grande que as porcas de afinação roçam no freio | Verifique o entreferro | | | | |
| | Só para BR03, BM(G): desbloqueador manual do freio não ajustado correctamente | Ajuste correctamente as porcas de afinação | | | | |
| Acção do freio dema- siado lenta | O freio é comutado no circuito CA | Comutação simultânea dos circuitos CC e CA (p. ex., BSR); por favor veja o esquema de ligações | | | | |
| Ruídos na proximidade do freio | Desgaste das engrenagens devido a solavancos | Verifique os dados do projecto | | | | |
| | Binário irregular devido à regulação incor- recta do conversor de frequência | Verifique/rectifique a parametrização do conversor de frequência de acordo com as instruções de operação | | | | |

7.3 Anomalias na operação com conversores de frequência



Os sintomas descritos na secção "Problemas do motor" podem também ocorrer durante a operação do motor com conversores de frequência. O significado dos problemas que ocorrem, bem como as instruções para a sua eliminação, podem ser encontrados nas instruções de operação dos conversores de frequência.

Se requerer assistência ao Serviço de Apoio a Clientes, por favor forneça a seguinte informação:

- · Informação da chapa sinalética
- · Tipo e natureza da avaria
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a avaria
- Possível causa do problema



8 Inspecção / Manutenção



- Os motores SEW-EURODRIVE da categoria 2G (EExe, EExed) só devem ser assistidos e reparados pela SEW-EURODRIVE ou por técnicos autorizados.
- Use apenas peças de substituição originais de acordo com a lista de peças válidas; caso contrário, o certificado do motor para ambientes potencialmente explosivos será invalidado.
- O teste de rotina deve ser repetido sempre que as peças relativas à protecção contra explosão sejam substituídas.
- · Sempre que substituir a bobina do freio, troque o controlador do freio!
- Durante o funcionamento os motores podem aquecer muito perigo de queimaduras!
- Bloqueie ou baixe os accionamentos de elevação (perigo de queda)
- Isole o motor e os freios antes de iniciar os trabalhos e tome medidas no sentido de evitar o seu arranque involuntário!
- Assegure-se que o motor foi montado correctamente e que todas as aberturas foram devidamente seladas após os trabalhos de manutenção e de reparação. Isto é particularmente importante no caso dos motores SEW-EURODRIVE nas categorias 2D e 3D. A protecção contra explosões depende bastante do tipo de protecção IP.
- Limpe regularmente os motores nas categorias 2D e 3D (zona 21 e zona 22) para evitar concentrações perigosas de poeiras.
- Efectue testes de desempenho e segurança sempre que hajam trabalhos de manutenção e reparação (protecção térmica, freios).
- A protecção contra explosão só pode ser garantida no caso de motores e freios correctamente assistidos.



8.1 Períodos de inspecção e manutenção

| Equipamento / componente | Intervalo de tempo | Que fazer? | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Freio BMG05-8, BM15-62 | Se for usado como freio de serviço: Pelo menos depois de cada 3000 horas de operação ¹ | Inspeccione o freio | | | |
| | Se for usado como freio de sustentação: Dependendo das características da carga, de 2 a 4 anos ¹ | Remova a matéria abrasiva. Inspeccione os contactores e, se necessário, troque-os (p. ex. em caso de desgaste) | | | |
| Freio BC, Bd | | Ajuste o freio | | | |
| Motores eDT/eDV, DT/DV | • A cada 10 000 horas de operação | Inspeccione o motor: Verifique os rolamentos e, se necessário, substitua-os Substituir os retentores de óleo Limpe as passagens do ar de arrefecimento | | | |
| Motor com anti-retorno | | Mude a massa lubrificante de baixa visco- sidade do anti-retorno | | | |
| Taco-gerador | | Inspecção / manutenção de acordo com as instruções de operação fornecidas junto com o equipamento | | | |
| Accionamento | Dependente do equipamento (dependendo de factores externos) | Retoque ou renove a pintura anti-corrosiva Limpe qualquer ajuntamento de poeiras no motor e nas alhetas de arrefecimento | | | |

Os períodos de desgaste dependem de vários factores e podem ser relativamente curtos. Os intervalos de manutenção/inspecção requeridos devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema de acordo com os documentos de projecto (p. ex. "Engenharia dos accionamentos").




8.2 Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio



Desligue o motor e o freio antes de iniciar o trabalho e previna contra o seu arranque involuntário!

Remoção do encoder incremental EV1. / encoder absoluto AV1H




- Remova a tampa de protecção [361]. Remova primeiro a ventilação forçada, caso exista.
- Desaperte o parafuso [366] da flange de adaptação e retire a cobertura [369].
- Desaperte o cubo de fixação do acoplamento.
- Desaperte os parafusos de fixação [232] e rode as anilhas de aperto cónicas [251] para fora.
- Remova o encoder [220] juntamente com o acoplamento [233].
- Retire a flange de adaptação [236] depois da desmontagem dos parafusos [234].



Durante a montagem, garanta que a excentricidade do veio é ≤ 0,05 mm.



Remoção do encoder incremental ES1. / ES2.



50471AXX

Fig. 9: Remoção do encoder incremental ES1. / ES2.

[220] Encoder [367] Parafuso de retenção [361] Tampa de protecção [733] Parafuso de fixação do braço do binário

- Remova a tampa de protecção [361].
- Desaperte os parafusos de retenção [733] do braço de binário.
- · Abra a tampa com parafusos na parte de trás do encoder [220].
- Desaperte o parafuso central de retenção [367] cerca de 2-3 voltas e liberte o cone com pequenas pancadas na cabeça do parafuso. Então, remova o parafuso de retenção e puxe o encoder.



Durante a montagem:

- Aplique Noco-Fluid[®] no veio do encoder.
- Aperte o parafuso de retenção central [367] com 2,9 Nm




Durante a montagem, garante que o encoder não fica a roçar contra o guarda ventilador.



8.3 Trabalho de inspecção e manutenção do motor

Exemplo: Motor DFT90



01945AXX

| [1] | Freio | [8] | Freio | [15] | Parafuso de cabeça sexta- vada |
|-----|---------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| [2] | Deflector de óleo | [9] | Rotor | [16] | Anel em V |
| [3] | Retentor | [10] | Anel Nilos | [17] | Ventilador |
| [4] | Bujão | [11] | Rolamento de esferas | [18] | Freio |
| [5] | Flange do motor do lado A | [12] | Anel equalizador | [19] | Guarda ventilador |
| [6] | Freio | [13] | Estator | [20] | Parafuso de fixação |
| [7] | Rolamento de esferas | [14] | Flange do motor do lado B | | |



Procedimento



Desligue o motor e o freio da alimentação, protegendo-os contra o seu arranque involuntário!

- Remova a ventilação forçada e o encoder (→ Secção "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio")
- 2. Remova a cobertura do flange ou do ventilador [19] e o ventilador [17].
- 3. Remova os parafusos de cabeça sextavada [15] da flange do lado A [5] e do lado B [14], solte o estator [13] da flange do lado A
- 4. Para motores com freio:
 - Abra a tampa da caixa de terminais e desligue o cabo do freio do rectificador.
 - Empurre a flange do motor do lado B juntamente com o freio do estator e removao cuidadosamente (se necessário, utilize uma espia de arrasto para guiar o cabo do freio).
 - Puxe o estator para trás 3 a 4 cm, aproximadamente.
- Inspecção visual: existem indícios de óleo do redutor ou condensação dentro do estator?
 - Se não, continue com 8.
 - Se existir condensação, continue com 6.
 - Se existir óleo, o motor tem de ser reparado numa oficina especializada.
- 6. Se existir condensação no interior do estator:
 - Moto-redutores: desacople o motor do redutor.
 - Motores sem redutores: retire a flange do motor do lado A.
 - Retire o rotor (9).
- 7. Limpe os enrolamentos, seque e verifique se electricamente está tudo bem (\rightarrow Secção "Trabalho preliminar").
- Substitua os rolamentos de esferas [7, 11] (utilize apenas rolamentos aprovados → Secção "Tipos de rolamentos aprovados").
- 9. Aplique massa lubrificante entre o retentor [3] e a flange do lado A [5], substitua o retentor [3]
- 10. Isole novamente o alojamento do estator, monte o motor, o freio, etc.
- 11.De seguida, se necessário verifique o redutor (→ instruções de operação do redutor)

Lubrificação do anti-retorno

O anti-retorno é fornecido com massa lubrificante de baixa viscosidade Mobil LBZ. Se pretender utilizar outro tipo de massa lubrificante, certifique-se que está em conformidade com NLGI classe 00/000, com uma viscosidade de óleo de base de 42 mm²/s a 40 °C numa base de sabão de lítio e de óleo mineral. A gama de temperatura de utilização varia desde -50 °C até aos +90 °C. A quantidade de massa lubrificante a utilizar está representada na seguinte tabela.

| Tipo de motor | 71/80 | 90/100 | 112/132 | 132M/160M | 160L/225 | 250/280 |
|---------------|-------|--------|---------|-----------|----------|---------|
| Massa [g] | 9 | 15 | 15 | 20 | 45 | 80 |






8.4 Inspecção e manutenção do freio BC



Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser executado pela SEW-EURO-DRIVE ou em oficinas de reparação de motores eléctricos. As peças que influenciam a protecção à prova de pressão deverão ser substituídas apenas por peças de substituição originais SEW-EURODRIVE.

A norma EN50018 (equipamento eléctrico para atmosferas potencialmente explosivas: protecção anti-deflagrante "d") bem como as normas nacionais em vigor (por ex. na Alemanha: decreto da segurança operacional) devem ser consideradas.



02967AXX


| [1] | Motor | [9] | Mola do freio | [17] | Porca de ajuste |
|-----|------------------------|------|-----------------------------|------|---------------------|
| [2] | Anilha espaçadora | [10] | Tampa | [18] | Freio |
| [3] | Carreto de arrasto | [11] | Anel em V | [19] | Ventilador |
| [4] | Disco do freio | [12] | Perno | [20] | Freio |
| [5] | Prato de pressão | [13] | Porcas | [21] | Parafuso de fixação |
| [6] | Prato de amortecimento | [14] | Perno espiral | [22] | Guarda ventilador |
| [7] | Corpo da bobina | [15] | Alavanca de desbloqueamento | | |
| [8] | Porca sextavada | [16] | Mola cónica | | |



Freio BC, Bd, ajuste do entreferro



- 1. Desligue o motor e o freio da alimentação, protegendo-os contra o seu arranque involuntário!
- 2. Remova as seguintes peças (substitua-as se estiverem gastas):
 - Guarda ventilador [22], freio [20], ventilador [19], freio [18], porcas de ajuste [17], molas cónicas [16], alavanca de desbloqueamento [15], perno espiral [14], porcas [13], pernos [12], anel em V [11], tampa da caixa [10]
- 3. Remova a matéria abrasiva.
- 4. Aperte cuidadosamente as porcas sextavadas [8]
 - de forma uniforme até encontrar uma resistência significativa (significa: entreferro = 0)
- 5. Desaperte as porcas hexagonais
 - de aprox. 120° (significa: entreferro ajustado)
- 6. Monte as seguintes peças:
 - Tampa da caixa [10] (Atenção: Durante a montagem, garanta que as aberturas de ignição estão limpas e livres de poeiras)
 - Anel em V [11], pernos [12], porcas [13], perno espiral [14], alavanca de desbloqueamento [15], molas cónicas [16]
- 7. No caso do desbloqueador manual: utilizar as porcas de ajuste [17] para ajustar a folga longitudinal "s" entre as molas cónicas [16] (pressionados totalmentes) e as porcas de ajuste (→ figura seguinte)



01111BXX

| Freio | Folga longuitudinal s [mm] |
|-------|----------------------------|
| BC05 | 1.5 |
| BC 2 | 2 |



Importante: A folga longitudinal "s" é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.

8. Volte a montar o ventilador [19] e o guarda ventilador [22].



Alteração do binário de frenagem dos freios BC, Bd O binário de frenagem pode ser modificado gradualmente (→ cap. "Trabalho efectuado, entreferro de trabalho, binário de frenagem dos freios BMG 05-8, BC, Bd")

- instalando diferentes tipos de molas do freio
- · através do número de molas do freio
- 1. → ver ponto 1 a 3 da secção "Freios BC, Bd, ajuste do entreferro"
- 2. Desaperte as porcas hexagonais [8] e puxe o corpo da bobina do freio [7] cerca de 70 mm (atenção: cabo do freio)
- 3. Substitua ou adicione molas do freio [9]
 - posicione as molas do freio de forma simétrica
- 4. Monte o corpo da bobina e as porcas sextavadas
 - disponha o cabo do freio na câmara de pressão
- 5. → ver ponto 4 a 8 da secção "Freios BC, Bd, ajuste do entreferro"

Notas:

- O desbloqueador manual com retenção estará desbloqueado quando houver alguma resistência ao accionar o parafuso de ajuste.
- O desbloqueador manual com retorno automático pode ser desbloqueado com pressão normal.



Nos motores freio com desbloqueamento manual com rearme automático, a alavanca manual deve ser removida após a colocação em funcionamento/ manutenção! Existe um dispositivo de fixação para segurar a alavanca no exterior do motor.




Freios BMG, BM para motores da categoria II3G/II3D

Freio BMG 05-8, BM 15



A protecção contra explosão só pode ser garantida no caso de motores e freios correctamente assistidos.




02957AXX

| [1] | Motor com flange do freio | [10a] | Perno (3x) | [15] | mento manual |
|-----|------------------------------------|-------|------------------|------|------------------------------|
| [2] | Carreto de arrasto | [10b] | Contra mola | [16] | Perno (2x) |
| [3] | Freio | [10c] | Anel de pressão | [17] | Mola cónica |
| [4] | Anel de aço inox. (só em BMG 05-4) | [10e] | Porca sextavada | [18] | Porca sextavada |
| [5] | Cinta de vedação | [11] | Mola do freio | [19] | Ventilador |
| [6] | Mola anular | [12] | Corpo da bobina | [20] | Freio |
| [7] | Disco do freio | [13] | Em BMG: Vedação | [21] | Guarda ventilador |
| [8] | Prato de pressão | | Em BM: Anel em V | [22] | Parafuso de cabeça sextavada |
| [9] | Disco amortecedor (apenas BMG) | [14] | Perno espiral | [23] | Tirante |
| | | | | | |



Freio BM30-62



02958AXX

| [2] | Carreto de arrasto | [8] | Prato de pressão | [15] | Alavanca de desbloquea- mento manual |
|------|---|-------|---------------------|------|---|
| [3] | Freio | [10a] | Perno (3x) | [16] | Perno (2x) |
| [5] | Cinta de vedação | [10d] | Camisa de regulação | [17] | Mola cónica |
| [6] | Mola anular | [10e] | Porca sextavada | [18] | Porca sextavada |
| [7] | Disco do freio | [11] | Mola do freio | [19] | Ventilador |
| [7b] | apenas BM 32, 62: | [12] | Corpo da bobina | [20] | Freio |
| | Disco estacionário do freio, mola anular, | [13] | Anel em V | [23] | Terminal de cinta |
| | Disco do freio | [14] | Perno espiral | | |



Inspecção do freio, ajuste do entreferro



1. Desligue o motor e o freio da alimentação, protegendo-os contra o seu arranque involuntário!

2. Desmontar:

- caso exista, tacómetro/encoder (→ Cap. "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e do freio")
- Tampa da flange ou do ventilador (21).
- 3. Desloque a cinta de vedação (5), solte para tal a braçadeira. Remova as partículas abrasívas.
- 4. Controlar o disco do freio (7, 7b)

O ferodo do freio está sujeito de desgaste. A sua espessura não pode em caso algum ficar abaixo do valor mínimo especificado. Para poder calcular o desgaste desde a última manutenção, a espessura dos discos dos freios novos é também indicada.

| Tipo de motor | Tipo de freio | Espessura mínima do disco de freio | Novo |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|------|
| | | [mm] | [mm] |
| D(F)T71 D(F)V100. | BMG05 - BMG4 | 9 | 12.3 |
| D(F)T112M - D(F)V132S | BMG8 | 10 | 13.5 |
| D(F)T132M - D(F)V225M | BM15 - BM62 | 10 | 14.2 |

Substituir os discos do freio (ver sec. "Substituição do disco do freio BMG 05-8, BM 15-62"), senão

- 5. **No caso de BM30-62:** Desaperte a camisa de regulação (10d) rodando na direcção da flange.
- 6. Meça o entreferro A (→ figura seguinte)

(com o apalpa folgas em três pontos afastadas em 120°).


- no BM, entre o prato de pressão [8] e o corpo da bobina [12]
- no BMG, entre o prato de pressão [8] e o disco de amortecimento [9]
- 7. Reaperte as porcas sextavadas [10e]
 - até o entreferro estar devidamente ajustado (\rightarrow cap. "Dados técnicos").
 - no BM 30-62, até o entreferro ser = 0,25 mm



Inspecção e manutenção do freio BC



- 8. No caso de BM30-62: Aperte a camisa de regulação
 - contra o corpo da bobina
 - até o entreferro estar devidamente ajustado (→ cap. "Dados técnicos").
- 9. Reinstale a cinta vedante e as peças desmontadas



01957AXX




Substituição do disco do freio BMG



Ao substituir o disco do freio (com BMG 05-4 \leq 9 mm; com BMG 8 - BM 62 \leq 10 mm) inspeccione também as restantes peças desmontadas e substitua-as caso seja necessário.

- 1. Desligue o motor e o freio da alimentação, protegendo-os contra o seu arranque involuntário!
- 2. Desmontar:
 - caso exista ventilação forçada, tacómetro/encoder (→ cap. "Trabalho preliminar para a manutenção do motor e dos freios")
 - A cobertura do flange ou o guarda ventilador [21], anel de retenção [20] e ventilador [19]
- 3. Remova a cinta de vedação [5] e desmonte o desbloqueador manual:
 - Porcas de ajuste [18], molas cónicas [17], pernos [16], alavanca de desbloqueamento [15], perno espiral [14].
- 4. Desaperte a porca sextavada [10e], retire cuidadosamente o corpo da bobina [12] (cabo do freio!) e retire as molas do freio [11]
- 5. Retire o disco de amortecimento [9], prato de pressão [8] e o disco do freio [7, 7b] e limpe os componentes do freio
- 6. Monte o novo disco do freio.
- 7. Volte a montar os componentes do freio.
 - excepto a cinta de vedação, o ventilador e o gurada ventilador, ajuste o entreferro (→ Secção "Inspecção dos freios BMG 05-8, BM 30-62, ajuste do entreferro", etapas 5 a 8)
- 8. No caso do desbloqueador manual: utilizar as porcas de ajuste [18] para ajustar a folga longitudinal "s" entre as molas cónicas [17] (pressionadas totalmente) e as porcas de ajuste (→ figura seguinte)



01111BXX

| Freio | Folga longuitudinal s [mm] |
|---------|----------------------------|
| BMG05-1 | 1.5 |
| BMG2-8 | 2 |
| BM15-62 | 2 |



Notas:

Importante: A folga longitudinal é necessária para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.

- 9. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas
- O desbloqueador manual com retenção (tipo HF) já está liberto quando se nota uma certa resistência ao desenroscar o parafuso de regulação.
- Para soltar o desbloquador manual com retorno automático (tipo HR) basta exercer uma pressão normal.

Atenção: Nos motores-freio com sistema de desbloqueador manual com retorno automático, a alavanca manual deve ser retirada imediatamente após a colocação em funcionamento/manutenção! Existe um dispositivo de fixação para segurar a alavanca no exterior do motor.






Alteração do binário de frenagem O binário de frenagem pode ser modificado gradualmente (→ cap. "Dados técnicos").

- instalando diferentes tipos de molas do freio
- · através do número de molas do freio



1. Desligue o motor e o freio da alimentação, protegendo-os contra um arranque involuntário

- 2. Desmontar:
 - caso exista ventilação forçada, tacómetro/encoder (→ cap. "Trabalho preliminar para a manutencão do motor e do freio")
 - A cobertura do flange ou o guardaventilador [21], freio [20] e ventilador [19]
- 3. Remova a cinta de vedação [5] e desmonte o desbloqueador manual:
 - Porcas de ajuste [18], molas cónicas [17], pernos [16], alavanca de desbloqueamento [15], perno espiral [14].
- 4. Desaperte a porca sextavada [10e], retire cuidadosamente o corpo da bobina [12].
 - Aproximadamente 50 mm (preste atenção ao cabo do freio!).
- 5. Substitua ou adicione molas do freio [11]
 - Posicione as molas do freio de forma simétrica
- 6. Volte a montar os componentes do freio.
 - excepto a cinta de vedação, o ventilador e o guarda ventilador, ajuste o entreferro
 (→ Cap. "Inspeccionar freio BMG05-8, BM15-62 ", etapas 5 a 8)
- No caso do desbloqueador manual: utilizar as porcas de ajuste [18] para ajustar a folga longitudinal "s" entre as molas cónicas [17] (achatado) e as porcas de ajuste (→ figura seguinte)



01111BXX

| Freio | Folga longuitudinal s [mm] |
|---------|----------------------------|
| BMG05-1 | 1.5 |
| BMG2-8 | 2 |
| BM15-62 | 2 |



Importante: A folga longitudinal é importante para que o prato de pressão se possa mover em caso de desgaste do ferodo do freio. Caso contrário, não é garantida uma frenagem segura.

8. Reinstale a cinta de vedação e volte a montar as peças desmontadas



No caso de desmontagens sucessivas, substitua as porcas de ajuste [18] e as porcas sextavadas [10e]!





9 Dados técnicos

9.1 Trabalho efectuado, entreferro, binário de frenagem BMG05-8, BC, Bd

| Tipo de | Para | Trabalho | Entreferro Ajustes do binário de frenagem | | | frenagem | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|---|----------|---|--|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| freio | tamanho do motor | efectuado realizado até à manu- tenção | [mm] | | binário de frenagem | tipo e nº de molas do freio | | número de encomenda das molas do freio | | | | | |
| | | [10 ⁶ J] | mín. ¹ | máx. | [Nm] | normal | vermelho | normal | vermelho | | | | |
| BMG05 Bd 05 | 71 80 | 60 | | | 5.0 4.0 2.5 1.6 1.2 | 3 2 - - | 2 6 4 3 | | | | | | |
| BC05 | 71 80 | 60 | | | | | | | 7.5 6.0 5.0 4.0 2.5 1.6 1.2 | 4 3 3 2 - - | 2 3 - 2 6 4 3 | 135 017 X | 135 018 8 |
| BMG1 | 80 | 60 | 0.25 | 0.6 | 10 7.5 6.0 | 6 4 3 | 2 3 | | | | | | |
| BMG2 Bd2 | 90 100 | 130 | 0.20 | 0.25 0.6 | 20 16 10 6.6 5.0 | 3 2 - - | 2 6 4 3 | | | | | | |
| BC2 | 90 100 | 130 | | | | 30 24 20 16 10 6.6 5.0 | 4 3 3 2 - - | 2 3 - 2 6 4 3 | 135 150 8 | 135 151 6 | | | |
| BMG4 | 100 | 130 | | | 10 30 24 | 6 4 3 | - 2 3 | | | | | | |
| BMG8 | 112M 132S | 300 | 0.3 | 0.9 | 75 55 45 37 30 19 12.6 9.5 | 6 4 3 3 2 - | 2 3 - 2 6 4 3 | 184 845 3 | 135 570 8 | | | | |

¹ Ao verificar o entreferro, tenha em atenção: Após o teste de funcionamento, podem ocorrer desvios de \pm 0,1 mm devido à tolerância do paralelismo do disco do freio.



9.2 Trabalho efectuado, entreferro, binários de frenagem BM15 - 62

| Tipo de | Para | trabalho | Entre | eferro | | Ajustes d | lo binário de | frenagem | |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| freio | tamanho do motor | efectuado até à manu- tenção | [m | m] | binário de frenagem | | e molas do eio | | encomenda s do freio |
| | | [10 ⁶ J] | mín. ¹ | máx. | [Nm] | normal | vermelho | normal | vermelho |
| BM15 | 132M, ML 160M | 500 | | 0.3 | 150 125 100 75 50 35 25 | 6 4 3 3 - - | - 2 3 - 6 4 3 | 184 486 5 | 184 487 3 |
| BM30 | 160L 180 | 750 | 0.3 | | 300 250 | 8 6 4 | - 2 4 | | |
| BM31 | 200 225 | 750 | | 0.9 | 200 150 125 100 75 50 | 4 4 2 - - | - 4 8 6 4 | | |
| BM32 ² | 180 | 750 | | | 300 250 200 150 100 | 4 2 - - | - 4 8 6 4 | 136 998 9 | 136 999 7 |
| BM62 ² | 200 225 | 750 | 0.4 | | 600 500 400 300 250 200 150 | 8 6 4 4 2 - | - 2 4 - 4 8 6 4 | | |

¹ Ao verificar o entreferro, tenha em atenção: Após o teste de funcionamento, podem ocorrer desvios de \pm 0,1 mm devido à tolerância do paralelismo do disco do freio.

² Disco do freio duplo



9.3 Trabalho efectuado permitido pelo freio

A operação da frenagem máx. apresentada nas curvas características por processo de frenagem não pode em caso algum ser excedida, mesmo em caso de frenagem de emergência.



No caso de exceder o trabalho efectuado, a protecção contra explosão não pode ser garantida.


Se utilizar um motor-freio tem de verificar se o freio está adaptado para a frequência de comutação Z exigida. Os seguintes diagramas indicam para os diferentes freios e rotações nominais o trabalho efectuado $W_{m\acute{a}x}$ permitido por comutação. Os valores são apresentados em função de frequência de comutação Z exigida em comutações/hora (1/h).

Exemplo para freio na catagoria II3D: A rotação nominal é de 1500 min $^{-1}$ e é utilizado o freio BM 32. No caso de 200 comutações por hora, o trabalho realizado permitido por comutação é de 9000 J (\rightarrow figura 10).

Para obter ajuda na determinação do trabalho efectuado pelo freio, consultar "Projecto de accionamentos - Implementação Prática".



Categoria II3D (BMG 05 - BM 62) e categoria II2G (BC05 e BC2)



51024AXX Fig. 10: Trabalho efectuado máximo permitido por comutação no caso de 3000 e 1500 min⁻¹




Fig. 11: Trabalho efectuado máximo permitido por comutação no caso de 1000 e 750 min⁻¹



Categoria II3G




Fig. 12: Trabalho efectuado máximo permitido por comutação no caso de 3000 e 1500 min⁻¹




Fig. 13: Trabalho efectuado máximo permitido por comutação no caso de 1000 e 750 min⁻¹



9.4 Correntes de operação

Os valores da corrente I_H (corrente de manutenção) indicados nas tabelas são valores efectivos. Para a sua medição, devem ser utilizados aparelhos de medição apropriados. A corrente de desbloqueio (corrente de aceleração) I_B tem uma duração curta (máx. 120 ms) e circula apenas durante o desbloqueio do ao soltar o freio ou quando existem interrupções de tensão abaixo dos 70 % da tensão nominal. Não se verifica um aumento de corrente de desbloqueio caso se utilize o rectificador do freio BG ou caso se utilize alimentação CC (ambos são apenas possíveis para freios de motores até ao tamanho 100).

Freio BMG 05 -BMG 4

| | BMG05 | BMG1 | BMG2 | BMG4 |
|---|-------|------|--------|------|
| Tamanho do motor | 71/80 | 80 | 90/100 | 100 |
| Binário de frenagem máx. [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Potência da frenagem [W] | 32 | 36 | 40 | 50 |
| Relação de ligação I _B /I _H | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Tensão nom | inal U _N | ВМ | G05 | ВМ | G 1 | ВМ | G 2 | ВМ | G 4 |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| V _{CA} | v _{cc} | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] |
| | 24 | | 1.38 | | 1.54 | | 1.77 | | 2.20 |
| 24 (23-25) | 10 | 2.0 | 3.3 | 2.4 | 3.7 | - | - | - | - |
| 42 (40-46) | 18 | 1.14 | 1.74 | 1.37 | 1.94 | 1.46 | 2.25 | 1.80 | 2.80 |
| 48 (47-52) | 20 | 1.02 | 1.55 | 1.22 | 1.73 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 2.50 |
| 56 (53-58) | 24 | 0.90 | 1.38 | 1.09 | 1.54 | 1.16 | 1.77 | 1.43 | 2.20 |
| 60 (59-66) | 27 | 0.81 | 1.23 | 0.97 | 1.37 | 1.03 | 1.58 | 1.27 | 2.00 |
| 73 (67-73) | 30 | 0.72 | 1.10 | 0.86 | 1.23 | 0.92 | 1.41 | 1.14 | 1.76 |
| 77 (74-82) | 33 | 0.64 | 0.98 | 0.77 | 1.09 | 0.82 | 1.25 | 1.00 | 1.57 |
| 88 (83-92) | 36 | 0.57 | 0.87 | 0.69 | 0.97 | 0.73 | 1.12 | 0.90 | 1.40 |
| 97 (93-104) | 40 | 0.51 | 0.78 | 0.61 | 0.87 | 0.65 | 1.00 | 0.80 | 1.25 |
| 110 (105-116) | 48 | 0.45 | 0.69 | 0.54 | 0.77 | 0.58 | 0.90 | 0.72 | 1.11 |
| 125 (117-131) | 52 | 0.40 | 0.62 | 0.48 | 0.69 | 0.52 | 0.80 | 0.64 | 1.00 |
| 139 (132-147) | 60 | 0.36 | 0.55 | 0.43 | 0.61 | 0.46 | 0.70 | 0.57 | 0.88 |
| 153 (148-164) | 66 | 0.32 | 0.49 | 0.39 | 0.55 | 0.41 | 0.63 | 0.51 | 0.79 |
| 175 (165-185) | 72 | 0.29 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.56 | 0.45 | 0.70 |
| 200 (186-207) | 80 | 0.26 | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.50 | 0.40 | 0.62 |
| 230 (208-233) | 96 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.39 | 0.29 | 0.44 | 0.36 | 0.56 |
| 240 (234-261) | 110 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.40 | 0.32 | 0.50 |
| 290 (262-293) | 117 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.44 |
| 318 (294-329) | 125 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.39 |
| 346 (330-369) | 147 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.35 |
| 400 (370-414) | 167 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.31 |
| 440 (415-464) | 185 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.28 |
| 500 (465-522) | 208 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |

Legenda

- I_H Valores eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação ao rectificador do freio SEW-EURODRIVE
- I_B Corrente de aceleração corrente de ligação de curto prazo
- I_G Corrente contínua em caso de alimentação de tensão contínua
- U_N Tensão nominal (gama de tensão nominal)





Freio BMG 8 -BM 32/62

| | BMG8 | BM 15 | BM30/31; BM32/62 |
|---|----------|-----------|------------------|
| Tamanho do motor | 112/132S | 132M-160M | 160L-225 |
| Binário de frenagem máx. [Nm] | 75 | 150 | 600 |
| Potência da frenagem [W] | 65 | 95 | 120 |
| Relação de ligação I _B /I _H | 6.3 | 7.5 | 8.5 |

| Tensão no | Tensão nominal U _N | | BM 15 | BM 30/31; BM 32/62 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| V _{CA} | v _{cc} | I _H [A _{CA}] | I _H [A _{CA}] | I _H [A _{CA}] |
| | 24 | 2.77 ¹ | 4.15 ¹⁾ | 4.3 ¹⁾ |
| 42 (40-46) | - | 2.31 | 3.35 | - |
| 48 (47-52) | - | 2.10 | 2-95 | - |
| 56 (53-58) | - | 1.84 | 2.65 | - |
| 60 (59-66) | - | 1.64 | 2.35 | - |
| 73 (67-73) | - | 1.46 | 2.10 | - |
| 77 (74-82) | - | 1.30 | 1.87 | - |
| 88 (83-92) | - | 1.16 | 1.67 | - |
| 97 (93-104) | - | 1.04 | 1.49 | - |
| 110 (105-116) | - | 0.93 | 1.32 | 1.57 |
| 125 (117-131) | - | 0.82 | 1.18 | 1.41 |
| 139 (132-147) | - | 0.73 | 1.05 | 1.25 |
| 153 (148-164) | - | 0.66 | 0.94 | 1.13 |
| 175 (165-185) | - | 0.59 | 0.84 | 1.0 |
| 200 (186-207) | - | 0.52 | 0.74 | 0.88 |
| 230 (208-233) | - | 0.46 | 0.66 | 0.80 |
| 240 (234-261) | - | 0.41 | 0.59 | 0.70 |
| 290 (262-293) | - | 0.36 | 0.53 | 0.69 |
| 318 (294-329) | - | 0.33 | 0.47 | 0.55 |
| 346 (330-369) | - | 0.29 | 0.42 | 0.50 |
| 400 (370-414) | - | 0.26 | 0.37 | 0.44 |
| 440 (415-464) | - | 0.24 | 0.33 | 0.39 |
| 500 (465-522) | - | 0.20 | 0.30 | 0.35 |

¹ Corrente contínua em caso de funcionamento com BSG

Legenda

- I_H Valores eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação ao rectificador do freio SEW-EURODRIVE
- $I_{\mbox{\footnotesize B}}$ Corrente de aceleração corrente de ligação de curto prazo
- I_G Corrente contínua em caso de alimentação de tensão contínua
- U_N Tensão nominal (gama de tensão nominal)



Freio BC

| | BC05 | BC2 |
|---|-------|--------|
| Tamanho do motor | 71/80 | 90/100 |
| Binário de frenagem máx. [Nm] | 7.5 | 30 |
| Potência da frenagem [W] | 29 | 41 |
| Relação de ligação I _B /I _H | 4 | 4 |

| Tensão nominal U _N | | BC | 05 | BC2 | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| V _{CA} | v _{cc} | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] | I _H [A _{CA}] | I _G [A _{CC}] | |
| | 24 | - | 1.22 | - | 1.74 | |
| 42 (40-46) | 18 | 1.10 | 1.39 | 1.42 | 2.00 | |
| 48 (47-52) | 20 | 0.96 | 1.23 | 1.27 | 1.78 | |
| 56 (53-58) | 24 | 0.86 | 1.10 | 1.13 | 1.57 | |
| 60 (59-66) | 27 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 1.42 | |
| 73 (67-73) | 30 | 0.68 | 0.87 | 0.90 | 1.25 | |
| 77 (74-82) | 33 | 0.60 | 0.70 | 0.79 | 1.12 | |
| 88 (83-92) | 36 | 0.54 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | |
| 97 (93-104) | 40 | 0.48 | 0.62 | 0.63 | 0.87 | |
| 110 (105-116) | 48 | 0.42 | 0.55 | 0.57 | 0.79 | |
| 125 (117-131) | 52 | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 0.71 | |
| 139 (132-147) | 60 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.62 | |
| 153 (148-164) | 66 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | |
| 175 (165-185) | 72 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.50 | |
| 200 (186-207) | 80 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | |
| 230 (208-233) | 96 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | |
| 240 (234-261) | 110 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | |
| 290 (262-293) | 117 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | |
| 318 (294-329) | 125 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | |
| 346 (330-369) | 147 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
| 400 (370-414) | 167 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | |
| 440 (415-464) | 185 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | |
| 500 (465-522) | 208 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | |

Legenda

 ${\rm I_H}$ $\,$ Valores eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação ao rectificador do freio SEW-EURODRIVE

I_B Corrente de aceleração - corrente de ligação de curto prazo

 $\ensuremath{\text{I}}_{\ensuremath{\text{G}}}$ Corrente contínua em caso de alimentação de tensão contínua

U_N Tensão nominal (gama de tensão nominal)



Freio Bd

| | Bd05 | Bd2 |
|-------------------------------|-------|--------|
| Tamanho do motor | 71/80 | 90/100 |
| Binário de frenagem máx. [Nm] | 7.5 | 30 |
| Potência da frenagem [W] | 29 | 41 |

| Tensão nominal U _N | | Bd05 | Bd2 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| V _{CA} | V _{CC} | I _G [A _{CC}] | I _G [A _{CC}] |
| | 24 | 1.22 | 1.74 |
| 42 (40-46) | 18 | 1.39 | 2.00 |
| 48 (47-52) | 20 | 1.23 | 1.78 |
| 56 (53-58) | 24 | 1.10 | 1.57 |
| 60 (59-66) | 27 | 0.99 | 1.42 |
| 73 (67-73) | 30 | 0.87 | 1.25 |
| 77 (74-82) | 33 | 0.70 | 1.12 |
| 88 (83-92) | 36 | 0.69 | 1.00 |
| 97 (93-104) | 40 | 0.62 | 0.87 |
| 110 (105-116) | 48 | 0.55 | 0.79 |
| 125 (117-131) | 52 | 0.49 | 0.71 |
| 139 (132-147) | 60 | 0.43 | 0.62 |
| 153 (148-164) | 66 | 0.39 | 0.56 |
| 175 (165-185) | 72 | 0.34 | 0.50 |
| 200 (186-207) | 80 | 0.31 | 0.44 |
| 230 (208-233) | 96 | 0.27 | 0.40 |
| 240 (234-261) | 110 | 0.24 | 0.35 |
| 290 (262-293) | 117 | 0.22 | 0.32 |
| 318 (294-329) | 125 | 0.20 | 0.28 |
| 346 (330-369) | 147 | 0.18 | 0.24 |
| 400 (370-414) | 167 | 0.15 | 0.22 |
| 440 (415-464) | 185 | 0.14 | 0.20 |
| 500 (465-522) | 208 | 0.12 | 0.17 |

Legenda

 I_{G} Corrente contínua em caso de alimentação de tensão contínua

U_N Tensão nominal (gama de tensão nominal)



9.5 Cargas radiais máximas permitidas

A seguinte tabela indica as cargas radiais permitidas (valor superior) e cargas axiais (valor inferior) dos motores trifásicos para ambientes potencialmente explosivos

| Posição [1/min] Número | | | | | Ca | arga ax | Cargas | radiais nitida F _A | permitida [N]; F _{A_T} | as F _R [N] _{racção} = |] F _{A_Press} | ão | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| de mon- | de | | | | | | | Tar | nanho | | | | | | |
| tagem | pólos | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132S | 132ML 132M | 160M | 160L | 180 | 200 | 225 | 250 280 |
| | 750 8 | - | 680 200 | 920 240 | 1280 320 | 1700 400 | 1750 480 | 1900 560 | 2600 640 | 3600 960 | 3800 960 | 5600 1280 | 6000 2000 | | - |
| Mon- | 1000 6 | - | 640 160 | 840 200 | 1200 240 | 1520 320 | 1600 400 | 1750 480 | 2400 560 | 3300 800 | 3400 800 | 5000 1120 | 5500 1900 | | - |
| tagem por patas | 1500 4 | - | 560 120 | 720 160 | 1040 210 | 1300 270 | 1400 270 | 1500 270 | 2000 400 | 2600 640 | 3100 640 | 4500 940 | 4700 2400 | 7000 2400 | 8000 2500 |
| | 3000 2 | - | 400 80 | 520 100 | 720 145 | 960 190 | 980 200 | 1100 210 | 1450 320 | 2000 480 | 2300 480 | 3450 800 | 3700 1850 | | - |
| | 750 8 | - | 850 250 | 1150 300 | 1600 400 | 2100 500 | 2200 600 | 2400 700 | 3200 800 | 4600 1200 | 4800 1200 | 7000 1600 | 7500 2500 | - | - |
| Mon- tagem | 1000 6 | 600 150 | 800 200 | 1050 250 | 1500 300 | 1900 400 | 2000 500 | 2200 600 | 2900 700 | 4100 1000 | 4300 1000 | 6300 1400 | 6800 2400 | - | - |
| por flange | 1500 4 | 500 110 | 700 140 | 900 200 | 1300 250 | 1650 350 | 1750 350 | 1900 350 | 2500 500 | 3200 800 | 3900 800 | 5600 1200 | 5900 3000 | 8700 3000 | 9000 2600 |
| | 3000 2 | 400 70 | 500 100 | 650 130 | 900 180 | 1200 240 | 1200 250 | 1300 260 | 1800 400 | 2500 600 | 2900 600 | 4300 1000 | 4600 2300 | 1 1 | - |

Conversão da carga radial no caso de aplicação de força excêntrica

Em caso de aplicação de força excêntrica fora do ponto médio do veio, as cargas radiais permitidas têm de ser calculadas com as seguintes formulas. O valor menor de ambos os valores F_{xL} (de acordo com a vida útil do rolamento) e F_{xW} (de acordo com a resistência dos veios) é o valor permitido relativamente ao valor para a carga radial no ponto x. Tenha atenção que os cálculos são válidos para $M_{a max}$.

F_{xL} de acordo com a vida útil do rolamento

$$F_{xL} = F_R \cdot \frac{a}{b+x} [N]$$

F_{xW} a partir da resistência dos veios

$$F_{xW} = \frac{c}{f + x} [N]$$

 F_R = carga radial permitida (x = I/2) [N]

x = Distância do ressalto do veio até ao ponto da aplicação de força [mm]

a, b, f
 = Constantes do motor para o cálculo da carga radial [mm]
 c
 = Constante do motor para o cálculo da carga radial [Nmm]






Fig. 14: Carga radial F_X no caso de aplicação de força excêntrica

Constantes do motor para conversão da carga radial

| | а | b | | | C | | f | d | I |
|-----------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------|------|
| Tamanho | [mm] | [mm] | 2 pólos [Nmm] | 4 pólos [Nmm] | 6 pólos [Nmm] | 8 pólos [Nmm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| DFR63 | 161 | 146 | 11.2 • 10 ³ | 16.8 • 10 ³ | 19 • 10 ³ | - | 13 | 14 | 30 |
| DT71 | 158.5 | 143.8 | 11.4 • 10 ³ | 16 • 10 ³ | 18.3 • 10 ³ | 19.5 • 10 ³ | 13.6 | 14 | 30 |
| DT80 | 213.8 | 193.8 | 17.5 • 10 ³ | 24.2 • 10 ³ | 28.2 • 10 ³ | 31 • 10 ³ | 13.6 | 19 | 40 |
| (S)DT90 | 227.8 | 202.8 | 27.4 • 10 ³ | 39.6 • 10 ³ | 45.7 • 10 ³ | 48.7 • 10 ³ | 13.1 | 24 | 50 |
| SDT100 | 270.8 | 240.8 | 42.3 • 10 ³ | 57.3 • 10 ³ | 67 • 10 ³ | 75 • 10 ³ | 14.1 | 28 | 60 |
| DV100 | 270.8 | 240.8 | 42.3 • 10 ³ | 57.3 • 10 ³ | 67 • 10 ³ | 75 • 10 ³ | 14.1 | 28 | 60 |
| (S)DV112M | 286.8 | 256.8 | 53 • 10 ³ | 75.7 • 10 ³ | 86.5 • 10 ³ | 94.6 • 10 ³ | 24.1 | 28 | 60 |
| (S)DV132S | 341.8 | 301.8 | 70.5 • 10 ³ | 96.1 • 10 ³ | 112 • 10 ³ | 122 • 10 ³ | 24.1 | 38 | 80 |
| DV132M | 344.5 | 304.5 | 87.1 • 10 ³ | 120 • 10 ³ | 144 • 10 ³ | 156 • 10 ³ | 20.1 | 38 | 80 |
| DV132ML | 404.5 | 364.5 | 120 • 10 ³ | 156 • 10 ³ | 198 • 10 ³ | 216.5 • 10 ³ | 20.1 | 38 | 80 |
| DV160M | 419.5 | 364.5 | 150 • 10 ³ | 195.9 • 10 ³ | 248 • 10 ³ | 270 • 10 ³ | 20.1 | 42 | 110 |
| DV160L | 435.5 | 380.5 | 177.5 • 10 ³ | 239 • 10 ³ | 262.5 • 10 ³ | 293 • 10 ³ | 22.15 | 42 | 110 |
| DV180 | 507.5 | 452.5 | 266 • 10 ³ | 347 • 10 ³ | 386 • 10 ³ | 432 • 10 ³ | 22.15 | 48 | 110 |
| DV200 | 537.5 | 482.5 | 203.5 • 10 ³ | 258.5 • 10 ³ | 302.5 • 10 ³ | 330 • 10 ³ | 0 | 55 | 110 |
| DV225 | 626.5 | 556.5 | - | 490 • 10 ³ | - | - | 0 | 60 | 140 |
| DV250 | 658 | 588 | - | 630 • 10 ³ | - | - | 0 | 65 | 140 |
| DV280 | 658 | 588 | - | 630 • 10 ³ | - | - | 0 | 75 | 140 |

2. ponta do veio do motor

Consulte a SEW-EURODRIVE relativamente à carga permitida para a 2. ponta do veio do motor



9.6 Tipos de rolamentos de esferas permitidos

| | Rolamento (motor trifásic | o do lado A o, motor freio) | Rolamento do lado B (montagem por flange, montagem por patas, moto-redutores) | | |
|-------------------|------------------------------|--|---|---------------|--|
| Tipo de motor | Moto-redutor | Motores com montagem por flange e por patas | Motor trifásico | Motor freio | |
| eDT71 - eDT80 | 6203 2RS J C3 | 6203 2RS J C3 6204 2RS J C3 | | 6203 2RS J C3 | |
| eDT90 - eDV100 | 6306 28 | RS J C3 | 6205 2RS J C3 | | |
| eDV112 - eDV132S | 6307 2RS J C3 | 6208 2RS J C3 | 6307 2RS J C3 | - | |
| eDV132M - eDV160M | 6309 2RS J C3 | | 6309 2RS J C3 | - | |
| eDV160L - eDV180L | 6312 2RS J C3 | | 6313 2RS J C3 | - | |

| | | o do lado A o, motor freio) | Rolamento do lado B (montagem por flange, montagem por patas, moto-redutores) | | |
|------------------|---------------|--|---|---------------|--|
| Tipo de motor | Moto-redutor | Motores com montagem por flange e por patas | Motor trifásico | Motor freio | |
| DR63 | 6203 2RS J C3 | 6203 2RS J C3 | 6202 2RS J C3 | - | |
| DT71 - DT80 | 6303 2RS J C3 | 6303 2RS J C3 6304 2RS J C3 | | 6203 2RS J C3 | |
| DT90 - DV100 | 6306 2F | RS J C3 | 6305 2RS J C3 | | |
| DV112 - DV132S | 6307 2RS J C3 | 6308 2RS J C3 | 6307 2RS J C3 | | |
| DV132M - DV160M | 6309 2F | RS J C3 | 6309 2RS J C3 | | |
| DV160L - DV180L | 6312 2RS J C3 | | 6313 2RS J C3 | | |
| DV200LS - DV225M | 6314 2RS J C3 | | 6314 2RS J C3 | | |
| DV250 - DV280S | 6316 2F | RS J C3 | 6315 2RS J C3 | | |

Lubrificação do rolamento Asonic GHY72)



10 Declaração de conformidade

10.1 Motores e freios da categoria 2G, séries eDT, eDV



SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang IV) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix IV)

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren sowie die Bremsen in Kategorie 2G der Baureihen eDT, eDV sowie BC, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors and brakes in category 2G of the eDT, eDV and BC series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonised standards:*

EN 50 014; EN 50 018; EN 50 019 EN 50 014; EN 50 018; EN 50 019

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE have the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation
- Mitteilung über die Anerkennung der Qualitätsicherung Produktion
- notification about the recognition of the quality assurance production

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 09.08.2000

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa





10.2 Motores da categoria 2D, séries eDT, eDV



SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang IV) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix IV)

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren in Kategorie 2D der Baureihen eDT, eDV, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors in category 2D of the eDT and eDV series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: EN 50 014; EN 50 281
Applicable harmonised standards: EN 50 014; EN 50 281

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE have the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation
- Mitteilung über die Anerkennung der Qualitätsicherung Produktion
- notification about the recognition of the quality assurance production

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 09.10.2000

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa



10.3 Motores e motores freio da categoria 3D séries CT e CV



SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren und Bremsmotoren in der Kategorie 3D der Baureihen CT und CV, auf die sich diese

Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors and brake motors in categories 3D of the CT and CV series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonised standards:*

EN 50 014; EN 50 281-1-1 EN 50 014; EN 50 281-1-1

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 20.05.2003

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa



10.4 Motores e motores freio da categoria 3G e 3D, séries DT e DV





SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Motoren und Bremsmotoren in der Kategorie 3G und 3D der Baureihen DR63, DT und DV, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the motors and brake motors in categories 3G and 3D of the DR63, DT and DV series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC.

übereinstimmen.

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonised standards:*

EN 50 014; EN 50 021; EN 50 281-1-1 EN 50 014; EN 50 021; EN 50 281-1-1

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
- techn. Bauunterlagen
- Technical design documentation

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 20.05.2003

Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue

ppa



11 Índice

| 4 | |
|---|---|
| L | |
| • | • |

Ajuste dos parâmetros do conversor de frequência 55
Anomalias no funcionamento com conversores de frequência 60
Aquecimento anti-condensação 58
Atribuição de controlador vectorial de servo-motores assíncronos 49

В

Bloqueio anti-retorno 57

C

Cargas radiais 85
Colocação em funcionamento 54
Condições ambientais durante o funcionamento 38
Correntes de operação 81
Curva característica de limitação térmica 45

D

Dados técnicos 76

Denominação de tipo 8

Ε

Entreferro 76
Estrutura do motor 7

I

Indicações de cablagem 14
Informações de segurança
Inspecção / Manutenção 61
Instalação 11
Instalação do motor 12
Instalação eléctrica 13

M

Manutenção do motor e do freio 63

Modos de operação e valores limite 39

Motores assíncronos da categoria IIG3D 34

Motores categoria 2D 19

Motores categoria 2G 22

Motores categoria 3D 26

Motores categoria IIG3D 26

Motores e motores-freio na categoria 2G 15

Motores trifásicos

Cargas radiais 85

0

Operação com conversores de frequência de motores 40

Ρ

Períodos de manutenção 62
Problemas do motor 59
Problemas dos freios 60
Projecção motores trifásicos
Conversão da carga radial 85

Т

Tipos de rolamento de esferas 87

Tolerâncias nos trabalhos de montagem 13

Trabalho efectuado 76

Trabalho efectuado permitido pelo freio 78

Trabalhos de manutenção dos freios BC 67

V

Valores limite para corrente e binário 46





| Alemanha | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Direcção principal Fábrica de produção Distribuição Assistência técnica | Bruchsal | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal | Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de Assistência electrónica: Tel. +49 171 7210791 Assistência das caixas redutoras e motores: Tel. +49 172 7601377 | |
| Fábricas de montagem Assistência técnica | Garbsen (em Hannover) | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen Endereço postal Postfach 110453 · D-30804 Garbsen | Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 scm-garbsen@sew-eurodrive.de | |
| | Kirchheim (em München) | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim | Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 scm-kirchheim@sew-eurodrive.de | |
| | Langenfeld (em Düsseldorf) | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld | Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 scm-langenfeld@sew-eurodrive.de | |
| | Meerane (em Zwickau) | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane | Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 scm-meerane@sew-eurodrive.de | |
| | Para mais endereços consulte os serviços de assistência na Alemanha. | | | |

| França | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Fábrica de produção Distribuição Assistência técnica | Haguenau | SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F-67506 Haguenau Cedex | Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Bordeaux | SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex | Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09 | | |
| | Lyon | SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin | Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15 | | |
| | Paris | SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang | Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88 | | |
| | Para mais endereços consulte os serviços de assistência em França. | | | | |





| África do Sul | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | looneehurse | CEM ELIDODDIVE (DDODDIETADV) LIMITED | Tol +27 11 249 7000 | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Joanesburgo | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 | Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-2311 ljansen@sew.co.za | | |
| | Cidade do cabo | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town | Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za | | |
| | Durban | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za | | |
| Algéria | | | | | |
| Distribuição | Alger | Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger | Tel. +213 2 8222-84 Fax +213 2 8222-84 | | |
| Argentina | | | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Buenos Aires | SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin | Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar | | |
| Austrália | | | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Melbourne | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 | Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au | | |
| | Sydney | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 | Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au | | |
| Austria | | | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Viena | SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien | Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at | | |
| Bélgica | | | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Bruxelas | CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be | | |
| Brasil | | | | | |
| Fábrica de produção Distribuição Assistência técnica | Sao Paulo | SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 | Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br | | |
| | Para mais endereços consulte os serviços de assistência no Brasil. | | | | |
| Bulgária | | | | | |
| Distribuição | Sofia | BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia | Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg | | |





| Camarões | | | |
|---|----------------------|--|---|
| Distribuição | Douala | Serviços de assistência eléctrica | Tel. +237 4322-99 |
| | | Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala | Fax +237 4277-03 |
| Canadá | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Toronto | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 | Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca |
| | Vancouver | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 | Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca |
| | Montreal | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 | Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca |
| | Para mais endered | ços consulte os serviços de assistência no Canada | á. |
| Chile | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Santiago de Chile | SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile | Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net |
| China | | | |
| Fábrica de produção Fábrica de montagem Distribuição Assistência técnica | Tianjin | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457 | Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Suzhou | SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China | Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn |
| Columbia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Bogotá | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá | Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@andinet.com |
| Coreia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Ansan-City | SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120 | Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr |
| Cr | | | |
| Distribuição Assistência técnica | Zagreb | KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb | Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr |
| Dinamarca | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Kopenhagen | SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve | Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |





| Elfenbeinküste | | | |
|---|-------------------|--|---|
| | A le l'ell' e ce | 0104 | T-1 +005 0570 44 |
| Distribuição | Abidjan | SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 | Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36 |
| Eslóvénia | | | |
| Distribuição Assistência técnica | Celje | Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje | Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net |
| Espanha | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Bilbao | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya) | Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es |
| Estónia | | | |
| Distribuição | Tallin | ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin | Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 |
| EUA | | | |
| Fábrica de produção Fábrica de montagem Distribuição Assistência técnica | Greenville | SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com |
| Fábrica de montagem Distribuição | São Francisco | SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101 | Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com |
| Assistência técnica | Filadélfia/PA | SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 | Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com |
| | Dayton | SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 | Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com |
| | Dallas | SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237 | Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com |
| | Para mais endereç | cos consulte os serviços de assistência nos EUA. | |
| Finlândia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Lahti | SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2 | Tel. +358 3 589-300 Fax +358 3 7806-211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew-eurodrive.fi |
| Gabun | | | |
| Distribuição | Libreville | Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville | Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12 |
| Grã-Bretanha | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Normanton | SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR | Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk |





| Grécia | | | |
|--|------------|--|---|
| | • | | T |
| Distribuição Assistência técnica | Atenas | Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus | Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr Boznos@otenet.gr |
| Hong Kong | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Hong Kong | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com |
| Húngria | | | |
| Distribuição Assistência técnica | Budapeste | SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 | Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu |
| India | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Baroda | SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat | Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 sew.baroda@gecsl.com |
| Escritórios técnicos | Bangalore | SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore | Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 sewbangalore@sify.com |
| | Mumbai | SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai | Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 sewmumbai@vsnl.net |
| Irlanda | | | |
| Distribuição Assistência técnica | Dublin | Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 |
| Itália | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Milão | SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) | Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it |
| Japão | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Toyoda-cho | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, 438-0818 | Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp |
| Líbano | | | |
| Distribuição | Beirut | Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut | Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com |
| Luxemburgo | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Bruxelas | CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be |





| Macedónia | | | |
|--|--------------|---|--|
| Distribuição | Skopje | SGS-Skopje / Macedonia "Teodosij Sinactaski" 66 91000 Skopje / Macedonia | Tel. +389 2 384 390 Fax +389 2 384 390 sgs@mol.com.mk |
| Malásia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Johore | SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental | Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my |
| Marrocos | | | |
| Distribuição | Casablanca | S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca | Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma |
| Noruega | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Moss | SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss | Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no |
| Nova Zelândia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Auckland | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland | Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz |
| | Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch | Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz |
| Países Baixos | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Rotterdão | VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam | Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu |
| Perú | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Lima | SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe |
| Polónia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Lodz | SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz | Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl |
| Portugal | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Coimbra | SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada | Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt |
| República Checa | | | |
| Distribuição | Praga | SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice | Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz |





| Ruménia | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | Bucareste | Sinles Trading SDI | Tel. +40 21 230-1328 |
| Distribuição Assistência técnica | Bucareste | Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 71222 Bucuresti | Fax +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro |
| Rússia | | | |
| Distribuição | São Petersburgo | ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS-195220 St. Petersburg | Tel. +7 812 5357142 +812 5350430 Fax +7 812 5352287 sew@sew-eurodrive.ru |
| Senegal | | | |
| Distribuição | Dakar | SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar | Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn |
| Singapura | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Singapura | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 | Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 Telex 38 659 sales@sew-eurodrive.com.sg |
| Suécia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Jönköping | SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping | Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se |
| Suiça | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Basileia | Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel | Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch |
| Tailândia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Chon Buri | SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000 | Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th |
| Tunísia | | | |
| Distribuição | Tunis | T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh | Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76 |
| Turquia | | | |
| Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica | Istambul | SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL | Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr |
| Venezuela | | | |
| Fábrica de montagem Distribuição Assistência técnica | Valencia | SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo | Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net |



